

KIT SPARE PARTS FOR SEMI AUTO - BERETTA USA KIT SPARE PARTS FOR SEMI AUTO

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Fält Reparationssatser](#)

PASSAR: A303

Beretta fabriks reservdelar kit för A300, A301, A302, A303, A390, AL390 och AL391. Ingående delar är: C52928 Utdragsfjädersguide C90177 Utdragsfjäder C97004 Utdragsstift C54499 Utdragare C92155 Utdragsstift C90138 Utdragsfjäder C52238 Utdragare C92154 Utdragsstift C56533 Abstraktörens behållarstift C58984 Abstraktörens behållarstift C50581 Kopplingsstång C92094 Abstraktörens stift C58933 Spännhandtag C54731 Tändstift C90148 Tändstiftsfjäder C56426 Tändstiftsbehållarstift C71020 Slagfjäder C50738 Stöd vänster C50737 Stöd höger C50751 A300/A301/A302/A303 Bushings C97019 A300/A301/A302/A303 Elastisk ring C53665 A304/A390 Bushings C53564 A304/A390 Ring C58970 AL391 Bushings C58967 AL391 Ring C58968 AL391 Elastisk ring C79043 Plugg med sväng C90030 Slagfjäder C80675 Slagbussning



Produktinformation

- Namn: [BERETTA USA KIT SPARE PARTS FOR SEMI AUTO](#)
- Tillverkare: [BERETTA USA](#)
- Produktnr: 913000252
- Tillv.nr.: EK39112
- Leveransvikt: 0.658kg
- UPC: 082442757025

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för KIT SPARE PARTS FOR SEMI AUTO BERETTA USA](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för KIT SPARE PARTS FOR SEMI AUTO BERETTA USA

Introduktion

Tack för att du har köpt Beretta reservdelskittet för ditt halvautomatiska vapen. Denna guide är utformad för att ge dig viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning, installation och bortskaffande av delarna som ingår i detta kit. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker hantering och drift.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid skjutvapen som om de är laddade.
- Håll alltid skjutvapen riktade i en säker riktning.
- Förvara skjutvapen och ammunition på ett säkert sätt, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du använder skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och se till att det finns ett klart skjutområde.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående ägande och användning av skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du påbörjar något underhåll eller installationsarbete.
- Använd endast de delar som specificeras i detta kit för din Berettamodell för att undvika kompatibilitetsproblem.
- Inspektera alla delar för skador eller slitage innan installation; använd inte skadade delar.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika felaktig montering.
- Om du är osäker på någon del av installationsprocessen, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har en ren och välbelyst arbetsyta.
- Samla alla nödvändiga verktyg enligt installationsanvisningarna.

2. Installationssteg

- **Utdragsfjäderguide (C52928):**
 - Ta bort den gamla utdragsfjäderguiden och ersätt den med den nya.
- **Utdragsfjäder (C90177):**
 - Installera den nya utdragsfjädern enligt tillverkarens specifikationer.
- **Utdragsstift (C97004):**
 - Sätt försiktigt i utdragsstiftet och säkerställ att det sitter ordentligt.
- **Utdragare (C54499):**
 - Byt ut den gamla utdragaren mot den nya och se till att den passar tätt.
- **Utdragsstift (C92155):**
 - Installera utdragsstiftet ordentligt.
- **Utdragsfjäder (C90138):**
 - Byt ut utdragsfjädern enligt anvisningarna.
- **Utdragare (C52238):**
 - Se till att utdragaren är korrekt justerad och säkrad.
- **Behållarstift för abstraktör (C56533, C58984):**
 - Byt ut båda behållarstiften vid behov.
- **Kopplingsstång (C50581):**
 - Installera kopplingsstången enligt specifikationerna.
- **Tändstift (C92094):**
 - Se till att tändstiftet är korrekt installerat.
- **Spännhandtag (C58933):**
 - Byt ut spännhandtaget enligt anvisningarna.
- **Tändstift (C54731):**
 - Byt ut tändstiftet och se till att det är säkrat.
- **Tändstiftsfjäder (C90148):**
 - Installera den nya tändstiftsfjädern försiktigt.
- **Tändstiftsbehållarstift (C56426):**
 - Se till att tändstiftsbehållarstiftet sitter ordentligt.
- **Slagfjäder (C71020):**
 - Installera slagfjädern enligt tillverkarens anvisningar.
- **Stöd vänster och höger (C50738, C50737):**
 - Byt ut de vänstra och högra stöden vid behov.
- **Bushings och ringar (C50751, C97019, C53665, C53564, C58970, C58967, C58968):**
 - Se till att alla bushings och ringar är korrekt installerade och säkrade.
- **Plugg med sväng (C79043):**
 - Installera pluggen med sväng ordentligt.
- **Slagfjäder (C90030):**
 - Byt ut slagfjädern enligt anvisningarna.
- **Slagbussning (C80675):**
 - Se till att slagbussningen sitter ordentligt.

3. Avslutande kontroller

- Efter installationen, gör en noggrann inspektion av vapnet för att säkerställa att alla delar är korrekt installerade.
- Testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktion.

Bortskaffande av instruktioner

- Bortskaffa eventuella gamla eller skadade delar i enlighet med lokala förordningar.
- Släng inte skjutvapen delar i vanlig sopor; kontrollera lokala alternativ för bortskaffande av farligt avfall.
- Se till att alla bortskaffade delar görs obrukbara för att förhindra missbruk.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av denna produkt, vänligen konsultera din lokala Berettaåterförsäljare eller en kvalificerad vapensmed. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar när du hanterar skjutvapen.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av en säker skjutupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se