

SPRING, EXTRACTOR FOR BERETTA APX HANDGUNS - BERETTA USA

BERETTA APX EXTRACTOR SPRING

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Extractor Delar](#) > [Extractor Fjädrar](#)

Original ersättningsfjäder för utdragare för Beretta APX-modellpistoler i kaliber 9mm Luger.



Produktinformation

- Namn: [BERETTA USA BERETTA APX EXTRACTOR SPRING](#)
- Tillverkare: [BERETTA USA](#)
- Produktnr: 913101304
- Tillv.nr.:
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 25mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Beretta APX Extractor Spring](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Beretta APX Extractor Spring

Introduktion

Tack för att du valt Beretta APX Extractor Spring. Denna produkt är en originalersättningsfjäder designad för Beretta APXmodellpistoler i kaliber 9mm Luger. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna för olyckor.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Byt ut den om den är defekt.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra som inte har tillstånd att hantera den.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig produkten om du är osäker på hur den ska installeras eller användas.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig mot eventuella skador.
- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion innan du påbörjar installationen av fjädern.
- Undvik att använda produkten i miljöer där det finns risk för stötar, fukt eller extrema temperaturer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en skruvmejsel och eventuell annan utrustning som krävs.

2. Installation:

- Ta bort den gamla fjädern från utdragaren genom att försiktigt lossa skruvarna.
- Sätt in den nya Beretta APX Extractor Spring på plats i utdragaren.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt och att inga delar är lösa.
- Återmontera skruvarna och se till att de är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.

3. Användning:

- Följ alltid säkerhetsrutinerna för hantering av ditt vapen.
- Testa vapnet för att säkerställa att det fungerar korrekt efter installation av fjädern.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort den gamla fjädern och eventuella förpackningar enligt lokala avfallsregler.
- Undvik att slänga produkter i naturen. Använd lämpliga återvinningsstationer för metallavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller installation, vänligen kontakta en kvalificerad tekniker eller din lokala Berettaåterförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se