

BERETTA SL3 12 GAUGE COCKING ROD - BERETTA USA BERETTA SL3 12 GAUGE COCKING ROD

[Delar till Hagel](#) > [Bult Delar](#) > [Cocking Parts](#) > [Cocking Stång](#)

BERETTA SL3 12 GAUGE AVTRYCKSPINNE

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [BERETTA USA BERETTA SL3 12 GAUGE COCKING ROD](#)
- Tillverkare: [BERETTA USA](#)
- Produktnr: 913500524
- Tillv.nr.: C5G283
- Gauge: 12 Gauge
- Modell: SL3
- Vapentyp: Beretta
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 152mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BERETTA SL3 12 GAUGE COCKING ROD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BERETTA SL3 12 GAUGE COCKING ROD

Introduktion

Tack för att du valt BERETTA SL3 12 GAUGE COCKING ROD. Denna produkt är avsedd för användning med Beretta SL3 hagelgevär. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara personer.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar cocking rod.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller använder cocking rod.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Undvik att använda cocking rod i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av cocking rod:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt.
- Fäst cocking rod i det angivna fästet enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att cocking rod sitter ordentligt fast innan användning.

2. Användning av cocking rod:

- Använd cocking rod för att förbereda vapnet för avfyrning enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att inga hinder finns i närheten av vapnet under användning.
- Efter användning, ta bort cocking rod och förvara den på en säker plats.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i vanligt avfall. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kontakta en lokal avfallsanläggning för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerheten kring BERETTA SL3 12 GAUGE COCKING ROD, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se