

BERETTA SO SERIES COCKING ROD LEVER - BERETTA USA BERETTA SO SERIES COCKING ROD LEVER

[Delar till Hagel](#) > [Bult Delar](#) > [Cocking Parts](#) > [Cocking Levers](#)

BERETTA SO SERIES COCKING ROD LEVER

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [BERETTA USA BERETTA SO SERIES COCKING ROD LEVER](#)
- Tillverkare: [BERETTA USA](#)
- Produktnr: 913500952
- Tillv.nr.: C92217
- Vapentyp: Beretta
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 76mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BERETTA SO SERIES COCKING ROD LEVER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BERETTA SO SERIES COCKING ROD LEVER

Introduktion

Tack för att du har valt BERETTA SO SERIES COCKING ROD LEVER. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning. För att säkerställa din säkerhet och för att uppfylla EU:s allmänna produkt säkerhetsregler (GPSR) har vi sammanställt följande säkerhetsinstruktioner. Vänligen läs noggrant igenom dessa riktlinjer innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar produkten.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Använd produkten med båda händerna för att säkerställa stabilitet och kontroll.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för korrekt användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Cocking Rod Lever:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.
- Fäst cocking rod lever enligt anvisningarna i produktens bruksanvisning.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.

2. Användning av Cocking Rod Lever:

- Placera cocking rod lever i den avsedda positionen.
- Tryck försiktigt men fast för att aktivera mekanismen.
- Kontrollera att produkten fungerar korrekt innan du använder den i ett skarpt läge.

Avfallshantering

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn alla delar som kan återvinnas där det är möjligt.
- Tänk på miljön och undvik att slänga produkten i naturen.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av BERETTA SO SERIES COCKING ROD LEVER, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i ditt EUland.

Vänligen bevara denna manual för framtida referens. Tack för att du väljer vår produkt och för att du prioriterar din säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se