

BERETTA SO SERIES 12 GAUGE COCKING RODS - BERETTA USA

BERETTA SO SERIES 12 GAUGE 71.9 COCKING ROD

[Delar till Hagel](#) > [Bult Delar](#) > [Cocking Parts](#) > [Cocking Stång](#)

BERETTA SO SERIES 12 GAUGE KOCKSTÅNGAR

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [BERETTA USA BERETTA SO SERIES 12 GAUGE 71.9 COCKING ROD](#)
- Tillverkare: [BERETTA USA](#)
- Produktnr: 913501034
- Tillv.nr.: E50045719
- Gauge: 12 Gauge
- Vapentyp: Beretta
- Leveransvikt: 0.012kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 6mm
- Leveranslängd: 76mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BERETTA SO SERIES 12 GAUGE COCKING RODS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BERETTA SO SERIES 12 GAUGE COCKING RODS

Introduktion

Tack för att du valt BERETTA SO SERIES 12 GAUGE COCKING RODS. Denna produkt är utformad för att ge pålitlig prestanda och säkerhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av cocking rods.
- Kontrollera att cocking rod är korrekt installerad innan du använder den.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller blöta miljöer.
- Använd endast cocking rod med kompatibla vapen och ammunition.
- Var medveten om omgivningen och se till att inga personer eller djur är i närheten när produkten används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av cocking rod:

- Kontrollera att alla delar är intakta och fria från skador.
- Följ tillverkarens anvisningar för korrekt installation av cocking rod.
- Se till att cocking rod är ordentligt fastsatt innan användning.

2. Användning av cocking rod:

- Placera cocking rod i den avsedda positionen på vapnet.
- Tryck försiktigt ner cocking rod för att aktivera mekanismen.
- Kontrollera att vapnet är i säkert läge innan du avfyrar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera oanvända eller skadade cocking rods på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av BERETTA SO SERIES 12 GAUGE COCKING RODS, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök vår webbplats för mer information.

Vi tackar för ditt förtroende och hoppas att du får en säker och tillfredsställande upplevelse med din produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se