

BERETTA SO SERIES 12 GAUGE COCKING RODS - BERETTA USA

BERETTA SO SERIES 12 GAUGE 72.6 COCKING ROD

[Delar till Hagel](#) > [Bult Delar](#) > [Cocking Parts](#) > [Cocking Stång](#)

BERETTA SO SERIES 12 GAUGE COCKING RODS

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [BERETTA USA BERETTA SO SERIES 12 GAUGE 72.6 COCKING ROD](#)
- Tillverkare: [BERETTA USA](#)
- Produktnr: 913501041
- Tillv.nr.: E50045726
- Gauge: 12 Gauge
- Vapentyp: Beretta
- Leveransvikt: 0.012kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 6mm
- Leveranslängd: 76mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BERETTA SO SERIES 12 GAUGE COCKING RODS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BERETTA SO SERIES 12 GAUGE COCKING RODS

Introduktion

Tack för att du valt BERETTA SO SERIES 12 GAUGE COCKING RODS. Denna produkt är utformad för att ge hög prestanda och säkerhet. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Kontrollera att cocking rod är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast produkten för avsett syfte; se till att den är kompatibel med din utrustning.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller instabila miljöer.
- Var uppmärksam på omgivningen för att undvika olyckor under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan installation.
- Kontrollera att alla delar är inkluderade och i gott skick.
- Följ stegen nedan för att installera cocking rod:
 1. Ta bort eventuell tidigare installerad cocking rod.
 2. Rengör installationsområdet noggrant.
 3. Placera den nya cocking rod på rätt plats och fäst den enligt tillverkarens specifikationer.
 4. Kontrollera att allt är ordentligt fastsatt innan användning.

2. Användning

- Se till att produkten är korrekt installerad innan du använder den.
- Använd produkten i enlighet med din utrustnings specifikationer.
- Undvik att överanstränga produkten; följ rekommenderade användningsgränser.
- Efter användning, rengör produkten och förvara den på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om säker avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av BERETTA SO SERIES 12 GAUGE COCKING RODS.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se