

RUGER® MARK II™ & MARK III™ DISCONNECTOR - VOLQUARTSEN DISCONNECTOR

[Delar till Pistol](#) > [Avtryckardelar](#) > [Disconnecter Delar](#) > [Disconnectors](#)

För förbättrad avtryckarfunktion och noggrannhet

Volquartsen CNC-bearbetad disconnector är tillverkad av 416 rostfritt stål. Bearbetningsprocessen möjliggör flera designförändringar i hur disconnector fungerar. Volquartsen har lagt till material som ökar styvheten jämfört med den tidigare designen. Denna ökade styvhet förbättrar inte bara avtryckarens känsla utan förbättrar också den övergripande funktionen genom att förhindra bindning eller hinder som kan förekomma i den tidigare och fabriksdesignen. Detta beror delvis på variationer i fabriksramens toleranser. Den CNC-bearbetade designen har också en integrerad pinne utan det steg som finns på fabriksdesignen. En pinne som kommer i kontakt med avtryckarplungern ingår också för att minska friktionen när den rör sig över avtryckarplungern.



Produktinformation

- Namn: [VOLQUARTSEN DISCONNECTOR](#)
- Tillverkare: [VOLQUARTSEN](#)
- Produktnr: 930000051
- Tillv.nr.: VC2DN
- Modell: Mark I, Mark II
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 71mm
- Leveranslängd: 91mm
- UPC: 810162012236

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [RUGER® MARK II™ & MARK III™ DISCONNECTOR VOLQUARTSEN DISCONNECTOR](#)
[Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

RUGER® MARK II™ & MARK III™

DISCONNECTOR VOLQUARTSEN DISCONNECTOR

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Volquartsen CNCbearbetad disconnector för din RUGER® MARK II™ eller MARK III™. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation, installationsinstruktioner och riktlinjer för korrekt användning för att säkerställa att din produkt fungerar säkert och effektivt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda denna produkt på ett säkert sätt genom att följa alla instruktioner som ges i denna guide.
- Var medveten om potentiella faror som är förknippade med användning av vapendelar, inklusive felaktig installation och hantering.
- Denna produkt är avsedd för vuxna användare. Håll den utom räckhåll för barn.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du utför installation eller underhåll.
- Kontrollera regelbundet efter tecken på slitage eller skador på disconnector och andra komponenter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar vapen.
- Verifiera att disconnector är kompatibel med din specifika modell av RUGER® vapen.
- Modifiera eller ändra inte disconnector på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten och funktionaliteten.
- Undvik att använda vapnet i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra korrosion av disconnector och andra komponenter.
- Försök inte använda vapnet om du misstänker något fel eller onormal drift efter installation av disconnector.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en stans och hammare.

2. Ta bort den gamla disconnector:

- Dela upp vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Lokalisera disconnector och ta försiktigt bort den med hjälp av stansen för att driva ut hållstiftet.

3. Installera Volquartsen Disconnector:

- Justera den nya Volquartsen disconnector i samma position som den gamla.
- Sätt in hållstiftet för att säkra disconnector på plats, se till att den är helt på plats.

4. Montera ihop vapnet:

- Följ tillverkarens instruktioner för att montera ihop vapnet.
- Genomför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift av avtryckaren och disconnector.

Användningsinstruktioner

- Följ alltid grundläggande säkerhetsregler för vapen användning.
- Inspektera regelbundet disconnector för tecken på slitage eller skador.
- Om du upplever några problem med disconnector under drift, sluta använda den omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Avfallsinstruktioner

- Kassera disconnector och eventuell förpackning i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte disconnector i vanlig hushållssopor. Kontrollera för lokala återvinningsprogram eller anläggningar för farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller bekymmer angående Volquartsen Disconnector eller dess installation, vänligen kontakta återförsäljaren där produkten köptes eller konsultera Volquartsenwebbplatsen för ytterligare resurser och stöd.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av Volquartsen CNCbearbetad disconnector med ditt RUGER® MARK II™ eller MARK III™ vapen. Prioritera alltid säkerhet och konsultera professionella om du är osäker. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se