

RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ TARGET TRIGGER - VOLQUARTSEN RUGER® TARGET TRIGGER, SS

[Delar till Pistol](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

Drop-In Avtryckarjobb För .22 Pistoler

Precisionbearbetad från billet för exakt passform för att minska avtryckarvikten och eliminera det tunga tryck som krävs för att flytta den fabriksmonterade delen. Hjälper till att producera ett mer konsekvent tryck för förbättrad noggrannhet. Stopp-skruven är justerbar för överresor och förresor med pistolen helt monterad, så att du får ett tryck utan glidning. Den ultra-släta avtryckaren erbjuder mer kontakt med avtryckarfingret. Finns i svart anodiserad aluminium eller polerat rostfritt stål (SS). Inkluderar avtryckarfjäder och avtryckarfjäderplunger.



Produktinformation

- Namn: [VOLQUARTSEN RUGER® TARGET TRIGGER, SS](#)
- Tillverkare: [VOLQUARTSEN](#)
- Produktnr: 930000123
- Tillv.nr.: VC2TT-ST
- Finish: Rostfritt stål
- Modell: Mark I, Mark II, Mark III
- Stil: Adjustable, Curved, Drop-In
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 71mm
- Leveranslängd: 86mm
- UPC: 810162012441

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ TARGET TRIGGER
VOLQUARTSEN RUGER® TARGET TRIGGER, SS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ TARGET TRIGGER VOLQUARTSEN RUGER® TARGET TRIGGER, SS

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ TARGET TRIGGER från VOLQUARTSEN. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, installationsinstruktioner och användningsåtgärder för att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder avtryckaren.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla skjutvapen hanteras säkert och ansvarsfullt.
- Behandla alltid varje skjutvapen som om det är laddat.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Förvara skjutvapen och ammunition separat och säkert.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som ögonskydd och hörselskydd vid användning av skjutvapen.
- Modifiera inte avtryckaren eller någon annan del av skjutvapnet om du inte är en kvalificerad vapensmed.
- Inspektera regelbundet ditt skjutvapen och dess komponenter för slitage och skador.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat innan installation.
- Installera eller justera inte avtryckaren medan skjutvapnet är laddat eller i ett osäkert tillstånd.
- Använd endast kompatibla modeller: Ruger Mark I, Mark II, Mark III och 22/45 pistoler.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till funktionsfel eller oavsiktlig avfyrning.
- Justera stoppskruven endast när vapnet är helt monterat för att undvika oavsiktliga justeringar.
- Undvik att använda överdriven kraft när du drar i avtryckaren.
- Håll händer och fingrar borta från avtryckarområdet när du installerar eller justerar komponenter.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg (t.ex. skruvmejsel, tång) för installationen.

2. Ta bort fabriksavtryckaren

- Följ tillverkarens instruktioner för att demontera ditt Rugerskjutvapen.
- Ta försiktigt bort fabriksavtryckaren från skjutvapnet.

3. Installera VOLQUARTSEN Target Trigger

- Justera den nya avtryckaren med avtryckarens sammansättning.
- Sätt in avtryckaren på plats och se till att den passar tätt.
- Säkerställ avtryckaren med tillverkarens rekommenderade fästelement.

4. Justera stoppskruven

- Med skjutvapnet helt monterat, justera stoppskruven för överresor och förresor för att uppnå ett tryck utan glidning.
- Testa avtryckarens drag för att säkerställa att det uppfyller dina preferenser.

5. Montera ihop skjutvapnet

- Följ tillverkarens instruktioner för att montera ihop skjutvapnet helt.
- Se till att alla komponenter är säkrade och fungerar korrekt.

Användning

- Innan du skjuter, genomför alltid en funktionskontroll för att säkerställa att avtryckaren fungerar korrekt.
- Bekanta dig med det nya avtryckartrycket och justera din skjutteknik efter behov.
- Följ alltid säkra skjutpraxis och riktlinjer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om säkra kassationsmetoder för skjutvapenkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ TARGET TRIGGER, vänligen hänvisa till din lokala auktoriserade återförsäljare eller tillverkarens webbplats för support och ytterligare resurser.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din nya avtryckare. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se