

M4 CARBINE CS SPRING KIT - SPRINCO USA SPRING KIT-XXP BUFFER SPRING & XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Extra Extra Power Buffer Spring. Den orange fjädern är mycket kraftigare än den röda fjädern. Den orange buffertfjädern konstruerades ursprungligen för att möta kraven från .308 / 6.5 CM / .260 Rem, etc., tunga BCG karbin DPMS-mönsterapplikationer som använder standard 7" djupa M4 förlängningstuber och korta 2.5" buffertar (inklusive eftermarknads "tunga buffertar") i robusta gassystem med 16" - 18" ML gas karbiner, men har visat sig vara ett krav för att justera övergassystem i karbiner av motsvarande tunga kalibrar i AR-10 mönster rör med 3.25" buffertar eller mindre kalibrar (5.56, etc.).



Produktinformation

- Namn: [SPRINCO USA SPRING KIT-XXP BUFFER SPRING & XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING](#)
- Tillverkare: [SPRINCO USA](#)
- Produktnr: 943000050
- Tillv.nr.: 25702
- Leveransvikt: 0.073kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 337mm
- UPC: 657780257027

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för M4 CARBINE CS SPRING KIT SPRINCO USA](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för M4 CARBINE CS SPRING KIT SPRINCO USA

Introduktion

Tack för att du valt M4 CARBINE CS SPRING KIT från SPRINCO USA. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av fjädrar.
- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion innan du installerar eller byter fjädrar.
- Undvik att använda produkten med felaktiga eller inkompatibla komponenter.
- Använd endast rekommenderade buffertar och gassystem för att säkerställa korrekt funktion.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av buffertfjädrar:

- Se till att vapnet är helt avstängt.
- Ta bort den gamla buffertfjädern från vapnet.
- Installera den nya orange buffertfjädern i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt på plats innan du återmonterar vapnet.

2. Installation av extractorfjädrar:

- Ta bort den gamla extractorfjädern från vapnet.
- Installera den nya XP 5coil extractorfjädern enligt tillverkarens anvisningar.
- Säkerställ att fjädern är korrekt installerad för att undvika funktionsproblem.

3. Användning av vapnet:

- Efter installationen, testa vapnet i en säker och kontrollerad miljö.
- Var uppmärksam på eventuella ovanliga ljud eller beteenden under användning.
- Om problem uppstår, avbryt användningen omedelbart och kontrollera installationen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla fjädrar eller komponenter i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av M4 CARBINE CS SPRING KIT. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se