

M16/M4 ENHANCED CARRIER EXTRACTORS - SPRINCO USA

ENHANCED 4-COIL BOLT CARRIER EXTRACTOR CS SPRING

[Delar till Gevär](#) > [Bult Delar](#) > [Extractor Delar](#) > [Extractor Fjädrar](#)

Sprinco's Extractor Springs är tillverkade av krom-silikon tråd som har genomgått värmebehandling, stressavlastning och kryogen bearbetning efter lindning. Fjädrarna är också belagda med re-mikroniserad molybden-disulfid formulering. FÖRDELAR: XP 5-Coil fjädern har en tyngre fjäderbelastning än OEM-fjädrar, vilket eliminerar behovet av en D-Fender™ ring eller att lägga till CRANE Viton O-Ringar. Använd 5-Coil fjädern med antingen svart extractor spring insert ELLER CRANE Viton O-Ringar, men inte båda. Förbättrade 4-Coil fjädrar bibehåller en förlängd driftcykelbelastning av en NY Mil-Spec fjäder och rekommenderas för användning i 18""+ BBL längder för dem som samlar in sina hylsor för omladdning. Medan XP 5-Coil fjädern är helt pålitlig för alla 5.56 BBL längder, kan den vara aggressiv mot hylsor i 18""+ längd BBL gevär, och kan vara för stark för vissa slutstycken med extremt snäva slutstyckets toleranser. Extrem driftcykel tillhandahålls samtidigt som prestandaspecifikationer bibehålls. Påverkas inte av värme upp till 750°F. D-Fender™ ringar rekommenderas INTE för användning med våra 5-Coil extractor springs. Dual spring XP .308 extractor spring set kan användas med eller utan CRANE O-ringar. Kan krävas för användning i DPMS G2 slutstycken för full-auto användning. Plug & play - kan enkelt vara de enda extractor springs som behövs för hela livslängden på ditt slutstycke!!



Produktinformation

- Namn: [SPRINCO USA ENHANCED 4-COIL BOLT CARRIER EXTRACTOR CS SPRING](#)
- Tillverkare: [SPRINCO USA](#)
- Produktnr: 943000051
- Tillv.nr.: 25405
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 3mm
- Leveranslängd: 64mm
- UPC: 657780254057

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 ENHANCED CARRIER EXTRACTORS SPRINCO USA ENHANCED 4COIL BOLT CARRIER EXTRACTOR CS SPRING](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 ENHANCED CARRIER EXTRACTORS SPRINCO USA ENHANCED 4COIL BOLT CARRIER EXTRACTOR CS SPRING

Introduktion

Tack för att du valt Sprinco's Extractor Springs. Dessa fjädrar är designade för att förbättra prestandan hos ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning. Skador eller slitage kan påverka säkerheten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast 5Coil fjädern med antingen svart extractor spring insert eller CRANE Viton ORingar, men inte båda samtidigt.
- Var medveten om att XP 5Coil fjädern kan vara aggressiv mot hylsor i 18"+ längd BBL gevär och kan vara för stark för vissa slutstycken med snäva toleranser.
- DFender™ ringar rekommenderas INTE för användning med våra 5Coil extractor springs.
- För användning i DPMS G2 slutstycken för fullauto användning kan det krävas en dual spring XP .308 extractor spring set.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Extractor Spring:

- Ta bort det gamla extractorfjädern från slutstycket.
- Installera den nya 5Coil fjädern. Se till att den sitter ordentligt på plats.
- Om du använder en svart extractor spring insert eller CRANE Viton ORingar, installera dessa nu enligt tillverkarens anvisningar.

2. Användning:

- Kontrollera vapnet och se till att det är i säkert läge innan du använder det.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer för skjutning och hantering av vapen.
- Undvik att använda fjädern om den visar tecken på skada eller slitage.

Borttagningsinstruktioner

- När fjädern har nått slutet av sin livslängd eller om den är skadad, ta bort den från vapnet.
- Bortför fjädern på ett miljövänligt sätt. Kontrollera lokala regler och riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se