

M16/M4 BOLT EXTRACTOR SPRINGS - SPRINCO USA XP 5-COIL XP BOLT EXTRACTOR CS SPRING, 3-PAK

[Delar till Gevär](#) > [Bult Delar](#) > [Extractor Delar](#) > [Extractor Fjädrar](#)

Sprincos Extractor Springs är tillverkade av kromsilicontråd som har blivit värmebehandlad, stressavlastad och genomgått kryogen bearbetning efter vindning. Fjädrarna är också belagda med re-mikroniserad molybden-disulfidformulering. FÖRDELAR: XP 5-Coil fjädern har en tyngre fjäderbelastning än OEM-fjädrar, vilket eliminerar behovet av en D-Fender™ ring eller att lägga till CRANE Viton O-ringar. Använd 5-Coil fjädern med antingen svart extractor spring insert ELLER CRANE Viton O-ringar, men inte båda. Förbättrade 4-Coil fjädrar upprätthåller en förlängd driftcykelbelastning av en NY Mil-Spec fjäder och rekommenderas för användning i 18""+ BBL längder för dem som samlar sin mässing för omladdning. Även om XP 5-Coil fjädern är helt pålitlig för alla 5.56 BBL längder, kan den vara aggressiv mot hylsor i 18""+ längd BBL gevär, och kan vara för stark för vissa lås med extremt snäva låsface-toleranser. Extrem driftcykel tillhandahålls samtidigt som prestandaspecifikationerna bibehålls. Påverkas inte av värme upp till 750°F. D-Fender™ ringar rekommenderas INTE för användning med våra 5-Coil extractor springs. Dubbel fjäder XP .308 extractor spring-set kan användas med eller utan CRANE O-ringar. Kan krävas för användning i DPMS G2 Bolts för full-auto användning. Plug & play - kan enkelt vara de enda extractor springs som behövs för hela livslängden på ditt lås!!



Produktinformation

- Namn: [SPRINCO USA XP 5-COIL XP BOLT EXTRACTOR CS SPRING, 3-PAK](#)
- Tillverkare: [SPRINCO USA](#)
- Produktnr: 943000054
- Tillv.nr.: 25035
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 3mm
- Leveranslängd: 64mm
- UPC: 657780250356

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 BOLT EXTRACTOR SPRINGS SPRINCO USA XP 5COIL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 BOLT EXTRACTOR SPRINGS SPRINCO USA XP 5COIL

Introduktion

Tack för att du valt SPRINCO USA XP 5Coil Bolt Extractor Springs. Dessa fjädrar är designade för att förbättra prestandan hos ditt vapen. För att säkerställa säker och effektiv användning är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om skador upptäcks.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande vapen och tillbehör.
- Rapportera osäkra produkter och incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast 5Coil fjädern med antingen svart extractor spring insert eller CRANE Viton Oringar, men inte båda samtidigt.
- Var medveten om att XP 5Coil fjädern kan vara aggressiv mot hylsor i 18"+ längd BBL gevär.
- Undvik att använda DFender™ ringar med våra 5Coil extractor springs.
- Kontrollera att fjädrarna är korrekt installerade innan användning för att undvika skador på vapen eller användare.
- Använd dubbel fjäder XP .308 extractor springset med eller utan CRANE Oringar, beroende på behov.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är avstängt och att ingen ammunition finns i närheten.
- Rengör området där fjädrarna ska installeras för att säkerställa en smidig installation.

2. Installation:

- Ta bort den gamla extractor springen enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya XP 5Coil fjädern genom att följa dessa steg:
 - Sätt fjädern på plats i extractorhuset.
 - Kontrollera att fjädern sitter ordentligt och att inga delar är skadade.

3. Användning:

- Använd vapnet enligt tillverkarens riktlinjer och se till att fjädrarna fungerar som de ska.
- Efter varje användning, inspektera fjädrarna för slitage och skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produktens delar i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallkomponenter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller den specifika kontaktpunkt som tillhandahålls av tillverkaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av din SPRINCO USA XP 5Coil Bolt Extractor Springs. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se