

M16/M4 EXTRACTOR SPRING UPGRADE KITS - SPRINCO USA

UPGRADE KIT-4-COIL EXTRACTOR SPRING, INSERT, O-RING

[Delar till Gevär](#) > [Bult Delar](#) > [Extractor Delar](#) > [Extractor Fjädrar](#)

Sprincos Extractor Springs är tillverkade av kromsilicon tråd som har genomgått värmebehandling, stressavlastning och kryogen bearbetning efter winding. Fjädrarna är också belagda med re-mikroniserad molybden disulfidformulering. FÖRDELAR: XP 5-Coil fjädern har en tyngre fjädring än OEM-fjädrar, vilket eliminerar behovet av en D-Fender™ ring eller att lägga till CRANE Viton O-Ringar. Använd 5-Coil fjädern med antingen svart extractor fjädringsinsats ELLER CRANE Viton O-Ringar, men inte båda. Förbättrade 4-Coil fjädrar upprätthåller en förlängd arbetscykelbelastning av en NY Mil-Spec fjäder och rekommenderas för användning i 18"+BBL längder för dem som återvinner sin hylsa för omladdning. Medan XP 5-Coil fjädern är helt pålitlig för alla 5.56 BBL längder, kan den vara aggressiv mot hylsans kanter i 18"+ längd BBL gevär, och kan vara för stark för vissa slutstycken med extremt snäva toleranser på slutstyckets ansikte. Extremt arbetscykler tillhandahålls samtidigt som prestandaspecifikationer upprätthålls. Påverkas inte av värme upp till 750°F. D-Fender™ ringar rekommenderas INTE för användning med våra 5-Coil extractor fjädrar. Dubbel fjäder XP .308 extractor fjäderset kan användas med eller utan CRANE O-ringar. Kan krävas för användning i DPMS G2 slutstycken för automatisk användning. Plug & play - Kan enkelt vara de enda extractor fjädrarna som behövs för hela slutstyckets livslängd!!



Produktinformation

- Namn: [SPRINCO USA UPGRADE KIT-4-COIL EXTRACTOR SPRING, INSERT, O-RING](#)
- Tillverkare: [SPRINCO USA](#)
- Produktnr: 943000060
- Tillv.nr.: 26401
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 3mm
- Leveranslängd: 64mm
- UPC: 657780264018

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits

Introduktion

Tack för att du valt Sprincos Extractor Spring Upgrade Kits. Dessa fjädrar är designade för att förbättra prestandan på ditt vapen och säkerställa en pålitlig drift. För att säkerställa säker användning av produkten är det viktigt att du noggrant läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera att produkten är i gott skick och utan synliga skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Sprincos Extractor Springs med kompatibla vapenmodeller.
- Installera inte DFender™ ringar med 5Coil fjädrar.
- Var medveten om att XP 5Coil fjädrar kan vara aggressiva mot hylsans kanter i 18"+ längd BBL gevär.
- Kontrollera att slutstycket är i gott skick och att toleranserna är lämpliga för de valda fjädrarna.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skyddsåtgärder vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Rengör området där installationen kommer att ske.

2. Installation av Extractor Spring:

- Ta bort det gamla fjädersystemet från slutstycket.
- Installera den nya 5Coil eller 4Coil fjädern i slutstycket.
- Använd antingen svart extractor fjädrinsats eller CRANE Viton ORingar, men inte båda.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt på plats.

3. Testa installationen:

- Utför en funktionstest av vapnet utan ammunition för att säkerställa att fjädrarna fungerar korrekt.
- Kontrollera att det inte finns några hinder som kan påverka fjädrarnas funktion.

Avfallshantering

- Kasta inte använda fjädrar eller komponenter i vanligt avfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta återförsäljaren för information om hur du ska återlämna den.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar dem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se