

1911 EXTRACTOR TENSIONING TOOL - WEIGAND COMBAT EXTRACTOR TENSIONING TOOL

[Vapensmide](#) > [Pistolverktyg](#) > [Action och Ram verktyg](#) > [Extractor Verktyg](#)

Förbättrar hylsfodring, utmatning & utkastning

Detta verktyg gör det enkelt att ge rätt böjning på extractorn, utan överböjning, för exakt spänningsjustering, ner till uns. Använd tillsammans med Weigand Extractor Tension Gauges för att finjustera extractorn för optimal utmatning och pålitlighet vid matning. Ta med det i din skjutväska för att hålla extractorn i toppform.



Produktinformation

- Namn: [WEIGAND COMBAT EXTRACTOR TENSIONING TOOL](#)
- Tillverkare: [WEIGAND COMBAT](#)
- Produktnr: 957000037
- Tillv.nr.: EAT
- Modell: Commander, Government, Officers
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.159kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 81mm
- Leveranslängd: 145mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [1911 Extractor Tensioning Tool Säkerhetsanvisningar](#)
- [Om oss](#)

1911 Extractor Tensioning Tool Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Extractor Tensioning Tool från Weigand Combat. Detta verktyg är utformat för att hjälpa till med den precisa justeringen av extractorns spänning, vilket säkerställer optimal extraktion och matningspålitlighet för ditt vapen. Vänligen läs denna säkerhetsanvisning noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att verktyget används i en säker miljö, fri från distraktioner och faror.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet verktyget för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om verktyget är skadat, använd det inte och kontakta en professionell för reparation eller utbyte.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter relaterade till verktyget till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du använder verktyget.
- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning innan du justerar extractorn.
- Överböj inte extractorn; följ de rekommenderade spänningsjusteringarna för att undvika skador på extractorn.
- Använd verktyget endast för sitt avsedda syfte. Försök inte använda det för andra tillämpningar.
- Var försiktig när du hanterar verktyget för att undvika skador från vassa kanter eller komponenter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt vapen är oladdat och i ett säkert tillstånd.
- Samla de nödvändiga verktygen, inklusive Weigand Extractor Tension Gauges för finjustering.

2. Använda Extractor Tensioning Tool

- Placera extractorn i verktyget.
- Följ tillverkarens riktlinjer för att applicera rätt mängd spänning.
- Använd Weigand Extractor Tension Gauges för att mäta spänningen noggrant.
- Gör justeringar vid behov, och se till att inte överböja extractorn.

3. Efter användning

- Rengör verktyget efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara verktyget på en säker plats, helst i en skjutväska, för att förhindra skador och säkerställa att det förblir i gott skick.

Avfallsanvisningar

- Kassera verktyget i enlighet med lokala föreskrifter angående metallavfall.
- Om verktyget inte längre är funktionellt eller säkert att använda, överväg att återvinna det för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 Extractor Tensioning Tool, vänligen kontakta tillverkaren direkt. De kan ge hjälp och information om produktsäkerhet, användning och underhåll.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med 1911 Extractor Tensioning Tool. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se