

FOOLPROOF TARGET KNOBS - WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT

[Vapensmide](#) > [Sikte och Kikare Installationsverktyg](#) > [Ersättnings Siktesskruvar](#)

Alla Foolproof-sikten (förutom TK-modeller) använder den korta höjdjusteringsknappen. Den långa höjdjusteringsknappen är avsedd för användning med Foolproof-TK målsikten. Höjdjusteringsgib-låsknappen passar både standard Foolproof och Foolproof-TK modeller.



Produktinformation

- Namn: [WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT](#)
- Tillverkare: [WILLIAMS GUN SIGHT](#)
- Produktnr: 962157250
- Tillv.nr.: 11524
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 053506115242

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT

Introduktion

Tack för att du valt FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT. Denna produkt är designad för att ge dig en säker och effektiv justering av sikten. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är installerad och använd på ett korrekt sätt för att undvika olyckor.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Vid installation, se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna för att förhindra att delar lossnar under användning.
- Om justeringsknappen behöver anpassas, gör detta försiktigt genom att slipa spetsen på gängorna.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Ta bort den gamla höjdjusteringsknappen om det är tillämpligt.
- Fäst den nya korta höjdjusteringsknappen på siktet.
- Kontrollera att knappen är ordentligt åtdragen.

2. Användning

- Justera sikten genom att vrida på höjdjusteringsknappen.
- Kontrollera sikten efter varje justering för att säkerställa noggrannhet.
- Använd inte produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre används, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt support för att säkerställa säker användning av produkten.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av FOOLPROOF TARGET KNOBS WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andras.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se