

1911 SMOOTH MAINSPRING HOUSING - WILSON COMBAT 1911 MAINSRING HOUSING, SMOOTH, BLUED

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Drivfjäder Delar](#) > [Drivfjäder Housings](#)

Tillägget av detta Mainspring Housing är ett utmärkt sätt att förbättra greppet och utseendet på din 1911 Auto. Du kommer att bli förvånad över kvaliteten på denna del. Den är helt maskinbearbetad från stångmaterial med en slät blå eller rostfri stålfinish.



Produktinformation

- Namn: WILSON COMBAT 1911 MAINSPRING HOUSING, SMOOTH, BLUED
- Tillverkare: WILSON COMBAT
- Produktnr: 965000203
- Tillv.nr.: 92FS
- Finish: Blånerad
- Modell: Commander, Government
- Vapentyp: 1911
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 119mm
- UPC: 811826020062

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Smooth Mainspring Housing](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Smooth Mainspring Housing

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Smooth Mainspring Housing från Wilson Combat. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning och installation av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder mainspring housing.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsåtgärder följs under installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet mainspring housing för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte mainspring housing om den verkar skadad eller defekt.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående tillbehör till skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med kompatibla 1911 Government och Commandermodeller.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller underhåll.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ grundläggande säkerhetsregler för vapen.
- Modifiera inte mainspring housing på något sätt.
- Använd lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, vid hantering av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. **Förberedelse:** Se till att skjutvapnet är helt oladdat. Ta bort magasinet och kontrollera kammaren.
2. **Ta bort gammal mainspring housing:**
 - Använd en stans för att driva ut pinnen för mainspring housing.
 - Ta försiktigt bort den gamla mainspring housing från greppet.
3. **Installera ny mainspring housing:**
 - Justera den nya mainspring housing med greppet.
 - Sätt in mainspring housing i greppet och säkra den på plats.
 - Sätt tillbaka pinnen för mainspring housing och se till att den är helt på plats.
4. **Slutkontroll:** Dubbelkolla att mainspring housing sitter säkert på plats och att skjutvapnet fortfarande är oladdat.

Användningsriktlinjer

- Efter installationen, kontrollera funktionaliteten hos skjutvapnet innan användning.
- Inspektera regelbundet mainspring housing för tecken på slitage eller feljustering.
- Om några problem uppstår, konsultera en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Avfallsanvisningar

- Kassera förpackningen och eventuella gamla delar i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om mainspring housing blir skadad bortom användning, konsultera lokala regler för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 Smooth Mainspring Housing, vänligen konsultera din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare stöd.

Slutsats

Genom att följa säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna som anges i denna guide kan du säkerställa säker användning av din 1911 Smooth Mainspring Housing. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar när du hanterar skjutvapen och deras tillbehör. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se