

FLAT-WIRE RECOIL SPRINGS 5" FULL-SIZE - WILSON COMBAT

FLAT-WIRE RECOIL SPRING-5" FULL-SIZE-45ACP-CHROME SIL-17LB

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjäder Guides](#)

Rekommenderad användning: Fullstorlek 5" .45 ACP skytte med 230 gr. hård kula eller standardtryck JHP självförsvar ammunition med en kraftfaktor på 175 000 till 195 000 (Hastighet x Kulvikt = Kraftfaktor) / Genomsnittlig livslängd: 40 000 skott / Den mest hållbara avtryckarfjädern - våra tester har visat att dessa fjädrar har en livslängd upp till tio gånger längre än konventionella spiralfjädrar. / Förbättrar cykling och övergripande funktion / Förbättrad livslängd för fjädern / .250" stavdiameter / 17# Flat-Wire Recoil Spring / Kompatibel med standard avtryckarfjäderpluggar / Kompatibel med Shok-Buff® avtryckarfjäderbuffertar / VARNING: Skyddsglasögon ska bäras hela tiden när man byter eller arbetar med avtryckarfjädrar. Underlåtelse att följa denna säkerhetsåtgärd kan leda till kroppsskada. / Paketet inkluderar: 17# Flat-Wire Recoil Spring.



Produktinformation

- Namn: WILSON COMBAT FLAT-WIRE RECOIL SPRING-5" FULL-SIZE-45ACP-CHROME SIL-17LB
- Tillverkare: WILSON COMBAT
- Produktnr: 965000247
- Tillv.nr.: 614G17
- Modell: Government
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 91mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 874218009113

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [FLATWIRE RECOIL SPRINGS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

FLATWIRE RECOIL SPRINGS

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt FLATWIRE RECOIL SPRINGS 5" FULLSIZE WILSON COMBAT. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din recoil spring. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte enligt tillverkarens specifikationer.
- Bär alltid skyddsglasögon när du hanterar eller arbetar med avtryckarfjädrar för att skydda mot potentiella skador.
- Håll recoil spring utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet recoil spring för slitage eller skador innan användning, och byt ut den om nödvändigt.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående tillbehör och användning av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Varning:** Underlåtenhet att följa säkerhetsåtgärder kan resultera i kroppsskada eller skador på ditt skjutvapen.
- Använd endast kompatibel ammunition som specificerat: Fullstorlek 5" .45 ACP skytte med 230 gr. hård kula eller standardtryck JHP självförsvar ammunition.
- Överskrid inte den rekommenderade kraftfaktorn på 175 000 till 195 000.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du byter eller arbetar med recoil spring.
- Utför alltid underhåll i ett välventilerat område borta från brännbara material.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installationsprocessen.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga recoil spring från skjutvapnet.
- Inspektera recoil spring plug och ShokBuff® Recoil Buffers för kompatibilitet.
- Installera 17# FlatWire Recoil Spring genom att följa dessa steg:
 - Justera fjädern med recoil spring plug.
 - Sätt försiktigt in fjädern i guide rod.
 - Se till att fjädern är korrekt placerad.

3. Användning:

- Efter installationen, kontrollera att recoil spring fungerar smidigt.
- Testa skjutvapnet i en kontrollerad miljö för att säkerställa korrekt cykling och funktion.
- Övervaka recoil spring för tecken på slitage under regelbunden användning.

4. Underhåll:

- Rengör recoil spring regelbundet för att förhindra smuts och skräpbuildup.
- Byt ut recoil spring efter cirka 40 000 skott eller om några tecken på skada observeras.

Avfallsinstruktioner

- Kassera recoil spring i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte recoil spring i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående FLATWIRE RECOIL SPRINGS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkt.

Slutsats

Genom att följa säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina FLATWIRE RECOIL SPRINGS. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala regler när du hanterar tillbehör till skjutvapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se