

VICKERS ELITE SNAG FREE FRONT FIBER OPTIC FRONT SIGHTS FOR M&P® - WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT GREEN FIBER OPTIC .180" HEIGHT

Snag Free Front Sight come in green or red fiber optic. Front sight comes in .165" or 180" heights. Sight width is .125". Fiber optic rod is .0585" in diameter. .165" height works with all barrel lengths/calibers except the M&P® PRO logslide version. For the M&P Pro longslide use .180" high front sight. Black parkerized finished.



Attributes

- Name: WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT GREEN FIBER OPTIC .180" HEIGHT
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965000264
- Mfr. No.: 762FOG180
- Color: Green
- Height: .180
- Make: Smith & Wesson
- Model: M&P
- Outline: None
- Style: Fiber Optic
- Width: .125
- Delivery weight: 0.007kg
- UPC: 811826022097

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VICKERS ELITE SNAG FREE FRONT FIBER OPTIC FRONT SIGHT SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: VICKERS ELITE SNAG FREE FRONT FIBER OPTIC FRONT SIGHT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA MIRA DELANTERA VICKERS ELITE SNAG FREE FRONT FIBER OPTIC](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA MIROIR AVANT SANS ACCROCHAGE VICKERS ELITE EN FIBRE OPTIQUE](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MIRINO ANTERIORE VICKERS ELITE SNAG FREE FIBER OPTIC](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA MUSZKI VICKERS ELITE SNAG FREE FRONT FIBER OPTIC](#)
- [Suomi: VICKERS ELITE SNAG FREE FRONT FIBER OPTIC FRONT SIGHT TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: VICKERS ELITE SNAG FREE FRONT FIBER OPTIC FRONT SIGHT SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PŘEDNÍ MÍŘIDLO VICKERS ELITE SNAG FREE FRONT FIBER OPTIC](#)

VICKERS ELITE SNAG FREE FRONT FIBER OPTIC FRONT SIGHT SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic Front Sight für deine Smith & Wesson M&P® Waffe entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um eine sichere Verwendung und Installation deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Waffe entladen ist, bevor du die Frontsichte installierst oder handhabst.
- Verwende die Frontsichte nur mit kompatiblen Smith & Wesson M&P® Modellen, wie angegeben.
- Überprüfe regelmäßig die Frontsichte auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Modifiziere die Frontsichte in keiner Weise, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Halte die Frontsichte und alle Waffenzubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Frontsichte sicher befestigt ist, bevor du die Waffe verwendest.
- Verwende die passende Höhe für deine spezifische Lauf und Kaliberlänge:
 - Verwende die Höhe von .165" für alle Lauf/Kaliberlängen außer der M&P® PRO LongslideVersion.
 - Für die M&P Pro LongslideVersion verwende die Frontsichte mit .180" Höhe.
- Vermeide die Verwendung der Waffe bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um Unfälle zu vermeiden.
- Wenn du während der Benutzung Probleme mit der Frontsichte bemerkst, stelle den Betrieb sofort ein und überprüfe auf Probleme.
- Halte dich immer an die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge für die Installation.

2. Installation:

- Entferne die vorhandene Frontsichte von deiner Waffe, falls zutreffend.
- Richte die Vickers Elite Snag Free Front Sight mit dem Montageschacht deiner Waffe aus.
- Befestige die Frontsichte sicher mit den entsprechenden Schrauben oder Montagemethoden gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob die Sichte fest sitzt und sich nicht bewegt.

3. Verwendung:

- Überprüfe nach der Installation die Ausrichtung der Frontsichte mit deiner Rear Sight.
- Übe das Zielen und Schießen in einer sicheren Umgebung, um dich mit der neuen Sichte vertraut zu machen.
- Überprüfe regelmäßig die Frontsichte auf Festigkeit und Ausrichtung während der routinemäßigen Wartung der Waffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Frontsichte gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Sichte nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn die Sichte beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe Recycling in Betracht oder kontaktiere eine lokale Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsoptionen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic Front Sight kontaktiere bitte deinen örtlichen Händler oder den Hersteller direkt für Unterstützung.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen wird dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deiner Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic Front Sight zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Gesetze bei der Verwendung von Feuerwaffen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

VICKERS ELITE SNAG FREE FRONT FIBER OPTIC FRONT SIGHT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic Front Sight for your Smith & Wesson M&P® firearm. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe use and installation of your product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or handling the front sight.
- Only use the front sight with compatible Smith & Wesson M&P® models as specified.
- Regularly inspect the front sight for any signs of wear or damage.
- Do not modify the front sight in any way as this may compromise safety.
- Keep the front sight and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the front sight is securely attached before using the firearm.
- Use the appropriate height for your specific barrel length and caliber:
 - Use .165" height for all barrel lengths/calibers except the M&P® PRO longslide version.
 - For the M&P Pro longslide version, use the .180" height front sight.
- Avoid using the firearm in wet or slippery conditions to prevent accidents.
- If you notice any issues with the front sight during use, cease operation immediately and inspect for problems.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather necessary tools for installation.

2. Installation:

- Remove the existing front sight from your firearm, if applicable.
- Align the Vickers Elite Snag Free Front Sight with the mounting area on your firearm.
- Securely attach the front sight using the appropriate screws or mounting method as per the manufacturer's instructions.
- Verify that the sight is firmly in place and does not move.

3. Usage:

- Once installed, check the alignment of the front sight with your rear sight.
- Practice aiming and shooting in a safe environment to familiarize yourself with the new sight.
- Regularly check the front sight for tightness and alignment during routine firearm maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the front sight in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the sight in regular household waste.
- If the sight is damaged or no longer in use, consider recycling or contacting a local waste management facility for proper disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic Front Sight, please contact your local dealer or the manufacturer directly for assistance.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic Front Sight. Always prioritize safety and compliance with local laws when using firearms. Thank you for your attention to these important guidelines.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA MIRA DELANTERA VICKERS ELITE SNAG FREE FRONT FIBER OPTIC

Introducción

Gracias por elegir la mira delantera Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic para tu arma Smith & Wesson M&P®. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar un uso e instalación seguros de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma esté descargada antes de instalar o manipular la mira delantera.
- Usa la mira delantera solo con los modelos compatibles de Smith & Wesson M&P® como se especifica.
- Inspecciona regularmente la mira delantera en busca de signos de desgaste o daño.
- No modifiques la mira delantera de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.
- Mantén la mira delantera y todos los accesorios del arma fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro al manipular armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la mira delantera esté firmemente sujeta antes de usar el arma.
- Utiliza la altura adecuada para la longitud de cañón y calibre específicos:
 - Usa la altura de .165" para todas las longitudes de cañón/calibres, excepto para la versión M&P® PRO longslide.
 - Para la versión M&P Pro longslide, usa la mira delantera de altura .180".
- Evita utilizar el arma en condiciones húmedas o resbaladizas para prevenir accidentes.
- Si notas algún problema con la mira delantera durante su uso, cesa la operación de inmediato e inspecciona en busca de problemas.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y accesorios.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira la mira delantera existente de tu arma, si es aplicable.
- Alinea la mira delantera Vickers Elite Snag Free con el área de montaje en tu arma.
- Sujeta firmemente la mira delantera utilizando los tornillos o el método de montaje apropiado según las instrucciones del fabricante.
- Verifica que la mira esté firmemente en su lugar y no se mueva.

3. Uso:

- Una vez instalada, verifica la alineación de la mira delantera con tu mira trasera.
- Practica apuntar y disparar en un entorno seguro para familiarizarte con la nueva mira.
- Revisa regularmente la mira delantera en busca de ajustes y alineación durante el mantenimiento rutinario del arma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la mira delantera de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la mira en la basura doméstica regular.
- Si la mira está dañada o ya no está en uso, considera reciclarla o contactar a una instalación de gestión de residuos local para opciones de eliminación adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad relacionada con la mira delantera Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic, por favor contacta a tu distribuidor local o al fabricante directamente para obtener asistencia.

Conclusión

Seguir estas instrucciones de seguridad ayudará a garantizar una experiencia segura y agradable con tu mira delantera Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes locales al usar armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA MIROIR AVANT SANS ACCROCHAGE VICKERS ELITE EN FIBRE OPTIQUE

Introduction

Merci d'avoir choisi la mire avant sans accrochage Vickers Elite en fibre optique pour votre arme Smith & Wesson M&P®. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que votre arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler la mire avant.
- Utilisez uniquement la mire avant avec les modèles Smith & Wesson M&P® compatibles comme spécifié.
- Inspectez régulièrement la mire avant pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la mire avant de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez la mire avant et tous les accessoires d'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'être dans un endroit sûr lorsque vous manipulez des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la mire avant est solidement fixée avant d'utiliser l'arme.
- Utilisez la hauteur appropriée pour votre longueur de canon et calibre spécifiques :
 - Utilisez une hauteur de .165" pour toutes les longueurs de canon/calibres, sauf pour la version M&P® PRO logslide.
 - Pour la version M&P Pro logslide, utilisez la mire avant de .180" de haut.
- Évitez d'utiliser l'arme dans des conditions humides ou glissantes pour prévenir les accidents.
- Si vous remarquez des problèmes avec la mire avant pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'opération et inspectez pour détecter des problèmes.
- Suivez toujours les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez la mire avant existante de votre arme, si applicable.
- Alignez la mire avant sans accrochage Vickers Elite avec la zone de montage de votre arme.
- Fixez solidement la mire avant en utilisant les vis ou la méthode de montage appropriée selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que la mire est bien en place et ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Une fois installée, vérifiez l'alignement de la mire avant avec votre mire arrière.
- Pratiquez le tir dans un environnement sûr pour vous familiariser avec la nouvelle mire.
- Vérifiez régulièrement la mire avant pour sa solidité et son alignement lors de l'entretien de routine de l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la mire avant conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la mire dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si la mire est endommagée ou n'est plus utilisée, envisagez de la recycler ou de contacter un établissement de gestion des déchets local pour des options de mise au rebut appropriées.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité vous aidera à garantir une expérience sûre et agréable avec votre mire avant sans accrochage Vickers Elite en fibre optique. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois locales lors de l'utilisation d'armes à feu. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MIRINO ANTERIORE VICKERS ELITE SNAG FREE FIBER OPTIC

Introduzione

Grazie per aver scelto il mirino anteriore Vickers Elite Snag Free Fiber Optic per il tuo firearm Smith & Wesson M&P®. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il tuo firearm sia scarico prima di installare o maneggiare il mirino anteriore.
- Utilizza il mirino anteriore solo con i modelli compatibili Smith & Wesson M&P® come specificato.
- Ispeziona regolarmente il mirino anteriore per eventuali segni di usura o danni.
- Non modificare il mirino anteriore in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Tieni il mirino anteriore e tutti gli accessori del firearm fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di essere in un'area sicura quando maneggi i firearms.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il mirino anteriore sia saldamente attaccato prima di utilizzare il firearm.
- Utilizza l'altezza appropriata per la tua specifica lunghezza di canna e calibro:
 - Usa l'altezza di .165" per tutte le lunghezze di canna/calibri, tranne per la versione M&P® PRO longslide.
 - Per la versione M&P Pro longslide, utilizza il mirino anteriore alto .180".
- Evita di utilizzare il firearm in condizioni bagnate o scivolose per prevenire incidenti.
- Se noti problemi con il mirino anteriore durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e ispeziona per eventuali problemi.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di firearms e accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il firearm sia scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il mirino anteriore esistente dal tuo firearm, se applicabile.
- Allinea il mirino anteriore Vickers Elite Snag Free con l'area di montaggio sul tuo firearm.
- Fissa saldamente il mirino anteriore utilizzando le viti appropriate o il metodo di montaggio secondo le istruzioni del produttore.
- Verifica che il mirino sia saldamente in posizione e non si muova.

3. Uso:

- Una volta installato, controlla l'allineamento del mirino anteriore con il tuo mirino posteriore.
- Esercitati a mirare e sparare in un ambiente sicuro per familiarizzare con il nuovo mirino.
- Controlla regolarmente il mirino anteriore per la stabilità e l'allineamento durante la manutenzione di routine del firearm.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il mirino anteriore in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il mirino in normali rifiuti domestici.
- Se il mirino è danneggiato o non è più in uso, considera il riciclo o contatta un impianto di gestione dei rifiuti locale per opzioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza del mirino anteriore Vickers Elite Snag Free Fiber Optic, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o il produttore direttamente per assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo mirino anteriore Vickers Elite Snag Free Fiber Optic. Dai sempre priorità alla sicurezza e al rispetto delle leggi locali quando utilizzi firearms. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA MUSZKI VICKERS ELITE SNAG FREE FRONT FIBER OPTIC

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór muszki Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic do Twojej broni Smith & Wesson M&P®. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i instalację produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed instalacją lub obsługą muszki.
- Używaj muszki tylko z kompatybilnymi modelami Smith & Wesson M&P®, jak określono.
- Regularnie sprawdzaj muszkę pod kątem zużycia lub uszkodzenia.
- Nie modyfikuj muszki w żaden sposób, ponieważ może to zagrażać bezpieczeństwu.
- Przechowuj muszkę oraz wszystkie akcesoria do broni w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że jesteś w bezpiecznym miejscu podczas obsługi broni.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że muszka jest pewnie zamocowana przed użyciem broni.
- Użyj odpowiedniej wysokości w zależności od długości lufy i kalibru:
 - Użyj muszki o wysokości .165" dla wszystkich długości luf i kalibrów, z wyjątkiem wersji M&P® PRO z długą lufą.
 - Dla wersji M&P Pro z długą lufą użyj muszki o wysokości .180".
- Unikaj używania broni w mokrych lub śliskich warunkach, aby zapobiec wypadkom.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy z muszką podczas używania, natychmiast zaprzestań użytkowania i sprawdź, czy występują problemy.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni i akcesoriów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja:

- Usuń istniejącą muszkę z broni, jeśli to konieczne.
- Wyreguluj muszkę Vickers Elite Snag Free Front Sight w obszarze montażowym na swojej broni.
- Pewnie zamocuj muszkę za pomocą odpowiednich śrub lub metody montażu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy muszka jest mocno zamocowana i nie porusza się.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu sprawdź wyrównanie muszki z tylną muszką.
- Ćwicz celowanie i strzelanie w bezpiecznym otoczeniu, aby zapoznać się z nową muszką.
- Regularnie sprawdzaj muszkę pod kątem luzów i wyrównania podczas rutynowej konserwacji broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj muszkę zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj muszki do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli muszka jest uszkodzona lub nie jest już używana, rozważ jej recykling lub skontaktuj się z lokalną jednostką zarządzania odpadami w celu uzyskania informacji o prawidłowych opcjach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących muszki Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic, skontaktuj się z lokalnym dealerem lub producentem w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie z muszką Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzeganie lokalnych przepisów podczas używania broni. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

VICKERS ELITE SNAG FREE FRONT FIBER OPTIC FRONT SIGHT TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic Front Sightin Smith & Wesson M&P® aseeseesi. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen etusilmän asentamista tai käsittelyä.
- Käytä etusilmää vain yhteensopivien Smith & Wesson M&P® mallien kanssa, kuten on määritelty.
- Tarkista säännöllisesti etusilmä mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä muokkaa etusilmää millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.
- Pidä etusilmä ja kaikki asevarusteet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi aseita.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että etusilmä on tukevasti kiinnitetty ennen aseeseen käyttöä.
- Käytä oikeaa korkeutta erityisen piippupituuden ja kaliiperin mukaan:
 - Käytä .165" korkeutta kaikille piippupituuksille/kaliipereille, lukuun ottamatta M&P® PRO pitkän liukusovelluksen versiota.
 - M&P Pro pitkän liukusovelluksen kanssa käytä .180" korkeaa etusilmää.
- Vältä aseeseen käyttöä märissä tai liukkaissa olosuhteissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Jos huomaat ongelmia etusilmän kanssa käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista ongelmat.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden ja varusteiden käytössä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Kerää asennuksessa tarvittavat työkalut.

2. Asennus:

- Poista olemassa oleva etusilmä aseestasi, jos se on tarpeen.
- Kohdista Vickers Elite Snag Free Front Sight asesi kiinnityspaikan kanssa.
- Kiinnitä etusilmä tukevasti oikeilla ruuveilla tai kiinnitysmenetelmällä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että silmä on tukevasti paikoillaan eikä liiku.

3. Käyttö:

- Kun etusilmä on asennettu, tarkista sen kohdistus takasilmän kanssa.
- Harjoittele tähtäämistä ja ampumista turvallisessa ympäristössä tottuaksesi uuteen silmään.
- Tarkista säännöllisesti etusilmän tiukkuus ja kohdistus asehuollon yhteydessä.

Hävittämisohteet

- Hävitä etusilmä paikallisten säädösten mukaan.
- Älä hävitä silmää tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos silmä on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, harkitse kierrätystä tai ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen asianmukaisten hävitysmahdollisuuksien saamiseksi.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai huolenaiheita Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic Front Sightista, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan suoraan saadaksesi apua.

Yhteenveto

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic Front Sightin kanssa. Aina priorisoi turvallisuutta ja paikallisten lakien noudattamista aseita käytettäessä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

VICKERS ELITE SNAG FREE FRONT FIBER OPTIC FRONT SIGHT SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Inledning

Tack för att du valde Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic Front Sight för din Smith & Wesson M&P®pistol. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning och installation av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du installerar eller hanterar framsiktet.
- Använd endast framsiktet med kompatibla Smith & Wesson M&P®modeller som specificerat.
- Inspektera regelbundet framsiktet för tecken på slitage eller skada.
- Modifiera inte framsiktet på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
- Håll framsiktet och alla vapenaccessorier utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att framsiktet är ordentligt fäst innan du använder vapnet.
- Använd rätt höjd för din specifika pipplängd och kaliber:
 - Använd .165" höjd för alla pipplängder/kalibrar förutom M&P® PRO långsidan.
 - För M&P Pro långsidan, använd .180" hög framsikt.
- Undvik att använda vapnet i blöta eller hala förhållanden för att förhindra olyckor.
- Om du märker några problem med framsiktet under användning, avbryt omedelbart och inspektera för problem.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga framsiktet från ditt vapen, om tillämpligt.
- Justera Vickers Elite Snag Free Front Sight med monteringsområdet på ditt vapen.
- Säkra framsiktet med lämpliga skruvar eller monteringsmetod enligt tillverkarens instruktioner.
- Verifiera att siktet sitter fast och inte rör sig.

3. Användning:

- När det är installerat, kontrollera justeringen av framsiktet med ditt bakre sikte.
- Öva på att sikta och skjuta i en säker miljö för att bli bekant med det nya siktet.
- Kontrollera regelbundet framsiktet för att säkerställa att det är ordentligt åtdraget och i rätt justering under rutinunderhåll av vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera framsiktet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte siktet i vanlig hushållsavfall.
- Om siktet är skadat eller inte längre används, överväg att återvinna eller kontakta en lokal avfallshanteringsanläggning för korrekta avfallshanteringsalternativ.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic Front Sight, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren direkt för hjälp.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att bidra till en säker och trevlig upplevelse med ditt Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic Front Sight. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar när du använder vapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PŘEDNÍ MÍŘIDLO VICKERS ELITE SNAG FREE FRONT FIBER OPTIC

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali přední mířidlo Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic pro vaši zbraň Smith & Wesson M&P®. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní instrukce a informace, které zajistí bezpečné použití a instalaci vašeho produktu. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že vaše zbraň je před instalací nebo manipulací s předním mířidlem vybitá.
- Používejte přední mířidlo pouze s kompatibilními modely Smith & Wesson M&P®, jak je uvedeno.
- Pravidelně kontrolujte přední mířidlo na známky opotřebení nebo poškození.
- Neměňte přední mířidlo žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost.
- Držte přední mířidlo a všechny příslušenství zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při manipulaci se zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je přední mířidlo pevně připevněno před použitím zbraně.
- Používejte správnou výšku pro vaši konkrétní délku hlavně a kalibr:
 - Použijte výšku .165" pro všechny délky hlavně/kalibry kromě verze M&P® PRO s dlouhým závěrem.
 - Pro verzi M&P Pro s dlouhým závěrem použijte přední mířidlo s výškou .180".
- Vyhněte se používání zbraně v mokřích nebo kluzkých podmínkách, aby se předešlo nehodám.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli problémy s předním mířidlem, okamžitě přestaňte s použitím a zkontrolujte, zda není problém.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a příslušenství.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající přední mířidlo ze své zbraně, pokud je to relevantní.
- Zarovnejte přední mířidlo Vickers Elite Snag Free s montážní plochou na vaší zbraně.
- Pevně připevněte přední mířidlo pomocí vhodných šroubů nebo montážní metody podle pokynů výrobce.
- Ověřte, že je mířidlo pevně na svém místě a nehýbe se.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte zarovnání předního mířidla s vaším zadním mířidlem.
- Procvičujte míření a střelbu v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s novým mířidlem.
- Pravidelně kontrolujte přední mířidlo na pevnost a zarovnání během rutinní údržby zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte přední mířidlo v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte mířidlo do běžného domácího odpadu.
- Pokud je mířidlo poškozené nebo již není v použití, zvažte recyklaci nebo kontaktujte místní zařízení pro správu odpadu ohledně možností správné likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy ohledně předního mířidla Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic, prosím kontaktujte svého místního prodejce nebo výrobce přímo pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních instrukcí zajistíte bezpečné a příjemné používání vašeho předního mířidla Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních zákonů při používání zbraní. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.