

1911 AUTO "FACTORY PLUS" EJECTOR PIN - WILSON COMBAT EJECTOR PIN

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Ejector Delar](#) > [Ejector Stift](#)

Kvalitetsdelar som möter eller överträffar fabriksstandarder

"Precis som original" delar för att bygga en 1911 Auto eller återställa en pistol till fabriksstandard.



Produktinformation

- Namn: [WILSON COMBAT EJECTOR PIN](#)
- Tillverkare: [WILSON COMBAT](#)
- Produktnr: 965011360
- Tillv.nr.: R36
- Modell: Commander, Government, Officers
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 874218003258

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 AUTO "FACTORY PLUS" EJECTOR PIN WILSON COMBAT EJECTOR PIN](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1911 AUTO "FACTORY PLUS" EJECTOR PIN WILSON COMBAT EJECTOR PIN

Introduktion

Tack för att du valt 1911 AUTO "FACTORY PLUS" EJECTOR PIN från WILSON COMBAT. Denna produkt är designad för att användas vid byggandet av en 1911 Auto eller för att återställa en pistol till fabriksstandard. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för ditt specifika användningsområde.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Rapportera omedelbart eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med produkten.
- Se till att vapnet är avstängt och avlastat innan installation av ejector pin.
- Använd endast verktyg som rekommenderas av tillverkaren för installation.
- Undvik att utsätta produkten för extrem värme eller fukt.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande vapenhantering och modifiering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp.
- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.

2. Installation av Ejector Pin:

- Ta bort den gamla ejector pin om det är tillämpligt.
- Placera den nya ejector pin i rätt position enligt tillverkarens specifikationer.
- Använd ett lämpligt verktyg för att säkra ejector pin på plats.

3. Testa installationen:

- Kontrollera att ejector pin är korrekt installerad och fungerar som avsett.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan användning.

4. Användning:

- Använd vapnet endast i enlighet med gällande lagar och säkerhetsföreskrifter.
- Var medveten om din omgivning och använd alltid försiktighet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga sopor; använd istället återvinningsstationer eller specialiserade avfallsanläggningar.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar dem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se