

BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD - WOLFF SILVER

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjäder Guides](#)

Överlägset stöd & smidig cykling

Fullängds, härdad stålguide som hjälper till att förhindra fjädring och förbättrar cyklingen. Ersätter den mjuka, fabriksproducerade, plastdelen för en smidig, pålitlig funktion utan friktion eller fastnar. Maskinbearbetad från massivt stål, polerad och sedan härdad.



Produktinformation

- Namn: [WOLFF SILVER](#)
- Tillverkare: [WOLFF](#)
- Produktnr: 969000078
- Tillv.nr.: 32716
- Modell: 92,96
- Vapentyp: Beretta
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 64mm
- Leveranslängd: 191mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för säker installation och användning av denna produkt. Läs detta dokument noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hanteringen av ditt vapen och dess komponenter innan du använder recoil guide rod.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Förvara denna produkt på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera recoil guide rod regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några defekter eller problem, avbryt användningen omedelbart och konsultera en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte recoil guide rod om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Se alltid till att vapnet är avlastat innan du installerar eller tar bort guide rod.
- Använd endast kompatibla Berettamodeller (92 och 96) för installation.
- Följ tillverkarens instruktioner för din specifika vapentyp för att undvika felaktig installation.
- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du arbetar med vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är helt avlastat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive ett slagverktyg om det behövs.

2. Installationssteg

- Ta bort den fabriksproducerade plastguide rod från din Beretta 92 eller 96.
- Sätt in den nya BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER i fjädergruppen.
- Se till att guide rod är korrekt placerad och justerad.
- Montera ihop vapnet enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning

- Efter installationen, testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktion.
- Övervaka prestandan av guide rod under användning och kontrollera för några ovanliga ljud eller fel.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta den gamla fabriksproducerade plastguide rod enligt lokala regler för plastavfall.
- Om den nya recoil guide rod blir skadad bortom reparation, konsultera lokala regler för avfallshantering av metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller support angående BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER, vänligen hänvisa till tillverkarens kundtjänstresurser eller konsultera din lokala återförsäljare.

Genom att följa dessa instruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker användning och lång livslängd för din BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se