

RUGER® LCP® RECOIL SPRINGS - WOLFF LCP® RECOIL CALIBRATION PAK

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Fabriksvikten är 9 lb. Använd tyngre 11, 12 eller 13 lb. fjädrar för att förbättra cyklingens tillförlitlighet, särskilt med kraftiga laddningar. LCP® återställningsfjäder "fjäder" består av en yttre och en inre fjäder; varje uppsättning av återställningsfjädrar kommer med en extra kraftig tändstiftsfjäder för att ytterligare främja pålitlig tändning. Återställningskalibreringspaketet innehåller en av varje 11, 12 och 13 lb. återställningsfjädrar, plus tre extra kraftiga tändstiftsfjädrar.



Produktinformation

- Namn: [WOLFF LCP® RECOIL CALIBRATION PAK](#)
- Tillverkare: [WOLFF](#)
- Produktnr: 969000226
- Tillv.nr.: 13230
- Modell: LCP
- Pounds: 11 lbs, 12 lbs, 13 lbs
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 104mm
- Leveranslängd: 140mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [RUGER® LCP® Recoil Springs Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

RUGER® LCP® Recoil Springs

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® LCP® Recoil Springs från WOLFF. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och hantering av dina recoil springs. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå hur du använder denna produkt på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsinstruktioner följs för att förhindra olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera recoil springs för eventuella tecken på skador eller slitage före användning.
- Använd endast de rekommenderade vikterna av recoil springs (11 lb, 12 lb eller 13 lb) för att förbättra cyklingens tillförlitlighet.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning när du hanterar skjutvapen och relaterade komponenter.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Innan installation, se till att skjutvapnet är avlastat och riktat i en säker riktning.
- Försök inte att modifiera eller ändra recoil springs på något sätt.
- Använd recoil springs endast med RUGER® LCP® skjutvapenmodellen.
- Se till att installationsområdet är rent och fritt från hinder.
- Var medveten om de potentiella farorna som är förknippade med felaktig installation, vilket kan inkludera funktionsfel eller skada.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är avlastat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga recoil spring från skjutvapnet.
- Välj den önskade vikten av recoil spring (11 lb, 12 lb eller 13 lb) från kalibreringspaketet.
- Installera den nya recoil spring genom att justera den korrekt inom skjutvapnets recoilassembly.
- Se till att fjädern är korrekt placerad för att undvika feljustering.

3. Testning:

- Efter installation, utför en funktionskontroll för att säkerställa att skjutvapnet fungerar korrekt.
- Testa skjutvapnet i en säker och kontrollerad miljö.

4. Underhåll:

- Inspektera regelbundet recoil springs för tecken på slitage eller skador.
- Byt ut recoil springs vid behov för att upprätthålla optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna recoil springs i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte recoil springs i vanlig hushållsavfall.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges med produktförpackningen.

Kom ihåg att alltid prioritera säkerhet när du hanterar skjutvapen och deras komponenter. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se