


TYPE D EXTRA POWER SPRINGS FOR HARDBALL & HEAVIER LOADS - WOLFF 20 LB. RECOIL SPRING

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Finjustera för lätta, standard eller tunga laster

Som alla Wolff-fjädrar är dessa för 1911 Auto i .45, .38 Super eller 9 mm de finaste, mest pålitliga och mest hållbara som finns tillgängliga. Fjädrarna av val för de flesta av landets främsta byggare. Om inget annat anges, levereras alla rekylfjädrar med en extra kraftig tändstiftsfjäder som håller tändstiftsstoppet på plats och förhindrar tändstiftsflyt; ett tillägg som rekommenderas av pistolsmed Bill Wilson. TYPE D - Extra kraft för hård kula och tyngre laster i Commander - Ger samma fördelar som Type C-fjädrar, men för den kortare Commander som standard har en 18 lb. fjäder. Inkluderar extra kraftig tändstiftsfjäder.



Produktinformation

- Namn: [WOLFF 20 LB. RECOIL SPRING](#)
- Tillverkare: [WOLFF](#)
- Produktnr: 969422200
- Tillv.nr.: 42220
- Modell: Commander
- Pounds: 20 lbs
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveranshöjd: 20mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 213mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TYPE D EXTRA POWER SPRINGS FÖR HARDBALL & TYNGRE
LASTER WOLFF 20 LB. RECOIL SPRING](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TYPE D EXTRA POWER SPRINGS FÖR HARDBALL & TYNGRE LASTER WOLFF 20 LB. RECOIL SPRING

Introduktion

Tack för att du valt TYPE D Extra Power Springs för Hardball och tyngre laster. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din 1911 Auto i .45, .38 Super eller 9 mm. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna som anges i detta dokument för att säkerställa säker och effektiv användning av rekylfjädern.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla användare av denna produkt är bekanta med drift och säkerhetsfunktioner hos vapnet.
- Förvara alltid fjädrar och andra vapenkomponenter på en säker och trygg plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Inspektera rekylfjädern och tändstiftsfjädern för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande användning och modifiering av vapen.
- Använd endast kompatibla komponenter med ditt vapen för att undvika funktionsfel.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller byter ut rekylfjädern.
- Använd skyddsglasögon vid hantering av vapen och deras komponenter för att skydda mot oavsiktlig avfyrning.
- Var försiktig när du hanterar rekylfjädern, eftersom den är under spänning och kan orsaka skada om den släpps felaktigt.
- Försök inte att modifiera eller ändra rekylfjädern eller några vapenkomponenter utöver tillverkarens specifikationer.
- Håll fingrar och andra kroppsdelar borta från rekylfjädern under installation och borttagning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en stansverktyg och en hammare om det behövs.

2. Ta bort den gamla rekylfjädern:

- Dela upp vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Ta försiktigt bort den gamla rekylfjädern från guidestången. Var försiktig eftersom den kan vara under spänning.

3. Installera den nya rekylfjädern:

- Placera den nya TYPE D Extra Power Recoil Spring på guidestången.
- Se till att fjädern sitter ordentligt och är i linje med guidestången.

4. Återmontering:

- Återmontera vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla komponenter sitter ordentligt på plats innan du hanterar vapnet.

5. Testning:

- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt med den nya rekylfjädern.
- Testa vapnet i en säker och kontrollerad miljö, följ alla säkerhetsprotokoll.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gamla fjädrar och eventuellt förpackningsmaterial i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte fjädrar i eld eller extrem värme, eftersom de kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående TYPE D Extra Power Springs, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i produktförpackningen. Se alltid till att du konsulterar auktoriserade källor för stöd och information.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina TYPE D Extra Power Springs för Hardball och tyngre laster. Din säkerhet och säkerheten för andra är vår högsta prioritet. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga instruktioner.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se