


RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® 17, 17L, 20, 21, 22 - WOLFF 17 LB. SPRING KIT

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Justera din pistol till din ammunition

Ersätter fabriksfjädern med (1) icke-fångad rekylfjäder och (1) slagfjäder för att anpassa rekylfunktionen. Fabriksvikt, Modell 17 är 17 lb. för nuvarande produktionsmodeller.



Produktinformation

- Namn: [WOLFF 17 LB. SPRING KIT](#)
- Tillverkare: [WOLFF](#)
- Produktnr: 969437017
- Tillv.nr.: 43717
- Modell: 17,22
- Pounds: 17 lbs
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 86mm
- Leveranslängd: 224mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® 17, 17L, 20, 21, 22 WOLFF 17 LB. SPRING KIT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® 17, 17L, 20, 21, 22 WOLFF 17 LB. SPRING KIT

Introduktion

Tack för att du valt RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® 17, 17L, 20, 21, 22 WOLFF 17 LB. SPRING KIT. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och rekommendationer för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs igenom denna information noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med specifika Glockmodeller. Använd endast med angivna modeller.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om någon del är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar under installation.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller byter fjädrar.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Undvik att utsätta fjädrarna för extrema temperaturer eller fuktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och delar innan du påbörjar installationen.
- Säkerställ att arbetsytan är ren och fri från skräp.

2. Installation:

- Ta bort den gamla fabriksfjädern från din Glockmodell.
- Installera den ickefångade rekylfjädern i fjädrens plats.
- Placera slagfjädern på rätt sätt enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar sitter ordentligt innan du återmonterar vapnet.

3. Användning:

- Efter installation, kontrollera att vapnet fungerar korrekt med den nya fjädern.
- Utför regelbundna kontroller för att säkerställa att fjädrarna är i gott skick.

Avfallshantering

- Avfall som uppstår från installationen, inklusive gamla fjädrar, ska hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Undvik att kasta produkter i hushållssoporna. Kontakta lokala återvinningscentraler för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar supporten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® 17, 17L, 20, 21, 22 WOLFF 17 LB. SPRING KIT. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se