

RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® - WOLFF MODEL 20/21 GUIDE ROD

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjäder Guides](#)

Överlägset stöd & bättre fjädringjustering

Fullängds, härdade stålguide-stänger hjälper till att förhindra fjädring och förbättrar cyklingen. Låt dig behålla din fabriksmonterade, fångade, rekylmontering intakt och måste använda Wolff rekylfjädrar. Maskinbearbetad från massivt stål, polerad och sedan härdad.



Produktinformation

- Namn: [WOLFF MODEL 20/21 GUIDE ROD](#)
- Tillverkare: [WOLFF](#)
- Produktnr: 969501000
- Tillv.nr.: 50100
- Modell: 20,21
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 66mm
- Leveranslängd: 190mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RECOIL GUIDE ROD för GLOCK® WOLFF MODEL 20/21 GUIDE ROD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RECOIL GUIDE ROD för GLOCK® WOLFF MODEL 20/21 GUIDE ROD

Introduktion

Tack för att du valt RECOIL GUIDE ROD för GLOCK® WOLFF MODEL 20/21 GUIDE ROD. Denna produkt är designad för att förbättra cyklingen och förhindra fjädring. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med GLOCK® pistolmodeller 20 och 21.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och relaterade tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Wolff rekylfjädrar med denna guide.
- Se till att du är utbildad i säker hantering av vapen innan du installerar eller använder produkten.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder pistolen.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till skador eller olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av RECOIL GUIDE ROD:

- Ta bort den befintliga guide och rekylfjädern från din GLOCK® pistol.
- Installera den nya RECOIL GUIDE ROD genom att följa tillverkarens specifika instruktioner.
- Se till att alla delar är korrekt på plats och att det inte finns några lösa komponenter.

2. Användning av produkten:

- När du har installerat RECOIL GUIDE ROD, kontrollera att pistolen fungerar korrekt genom att utföra en säkerhetskontroll.
- Använd pistolen endast i en kontrollerad och säker miljö.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer för avfyrning och hantering av vapen.

Avfallshantering

- Vid avyttring av produkten, följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att kasta produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallsanläggning för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar dem.

Vi hoppas att denna säkerhetsinstruktion hjälper dig att använda RECOIL GUIDE ROD på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du bidrar till en säker användning av vapen och tillbehör!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se