

MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD BROWN

Monte Carlo Style In Traditional Walnut For Comfortable Carry, Quick Handling

Classic lines and quality walnut enhance the looks and accuracy of the small or large ring Mauser action. Raised cheekpiece puts your eye right in line with the scope; forward slope (lowered nose) diminishes the effects of recoil. Receiver area is fully inletted, barrel channel is semi-inletted, lets you get an exact fit to your barrel contour. Fully machined and sanded; includes hard plastic buttplate. Stock requires final sanding before applying stain and finish.



Attributes

- Name: MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD BROWN
- Manufacturer: WOOD PLUS
- Product no.: 984000035
- Mfr. No.: NONE
- Color: Brown
- Make: Mauser
- Material: Wood
- Model: 95
- Style: Sporter
- Delivery weight: 0.975kg
- Shipping height: 61mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 813mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD](#)
- [English: MAUSER 95 STOCK SPORTER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la crosse MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kolby Karabinowej MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)
- [Suomi: MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití pažby MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)

Sicherheitshinweise für den MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur das empfohlene Zubehör und die empfohlenen Teile für die Installation.
- Stelle sicher, dass der Schaft sicher und fest am Gewehr montiert ist, um ein Verrutschen während der Benutzung zu vermeiden.
- Achte darauf, dass du bei der Verwendung des Gewehrs die richtige Schussposition einnimmst, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide es, das Gewehr in der Nähe von Kindern oder unbefugten Personen zu verwenden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz, beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand hast.
- Überprüfe den Schaft auf Beschädigungen, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation:

- Entferne den alten Schaft, falls vorhanden, gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Montiere den neuen Schaft sicher auf dem Gewehr, indem du die mitgelieferten Schrauben verwendest.
- Achte darauf, dass der Schaft richtig sitzt und nicht wackelt.

3. Verwendung:

- Halte das Gewehr immer in eine sichere Richtung, während du es lädst oder entlädst.
- Überprüfe vor jedem Schuss, dass sich keine Hindernisse im Schussfeld befinden.
- Nach dem Schießen, reinige das Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, achte darauf, es umweltgerecht zu entsorgen. Frage bei den örtlichen Behörden nach, wie du dies am besten tun kannst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD wende dich bitte an deinen Händler oder den Hersteller. Es ist wichtig, dass du alle Fragen zur Sicherheit und Verwendung des Produkts klärst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen darauf abzielen, deine Sicherheit und die anderer zu gewährleisten. Befolge sie sorgfältig, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD zu gewährleisten.

MAUSER 95 STOCK SPORTER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MAUSER 95 STOCK SPORTER. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your rifle stock. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always handle the rifle stock with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the stock.
- Store the stock in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the stock for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the stock in conjunction with a compatible Mauser action.
- Ensure that the fit between the stock and the action is secure to avoid accidents.
- Be cautious of the recoil when firing, as improper use may lead to injury.
- Avoid placing any objects in the barrel channel that could obstruct the barrel.
- Do not modify the stock in any way that could compromise its integrity or safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools for installation, including a screwdriver and any other required equipment.
- Ensure that you are working in a clean, welllit area.

2. Installation

- Unload the firearm completely.
- Remove the existing stock from the Mauser action, following the manufacturer's instructions.
- Align the MAUSER 95 STOCK SPORTER with the action.
- Secure the stock to the action using the appropriate screws, ensuring a tight fit.
- Check the alignment of the barrel within the stock's barrel channel.

3. Usage

- Adjust the cheekpiece to ensure proper alignment with your eye and scope.
- Test the fit and comfort of the stock before proceeding to the range.
- When firing, maintain a firm grip on the rifle and be prepared for recoil.

Disposal Instructions

- When the MAUSER 95 STOCK SPORTER reaches the end of its life cycle, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for proper disposal methods for wooden products.
- Consider recycling the wood if possible, or contact a waste management facility for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MAUSER 95 STOCK SPORTER, please reach out to the manufacturer or authorized dealer. They can provide additional support and information regarding safety practices and product care.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your MAUSER 95 STOCK SPORTER. Thank you for prioritizing safety in your firearm use.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la culata MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD BROWN. Este producto ha sido diseñado con la más alta calidad y atención al detalle para garantizar su satisfacción y seguridad. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y evitar cualquier riesgo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la culata fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si notas algún defecto, no utilices la culata y contacta a un profesional.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Evita el uso de la culata en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su integridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de que la culata esté correctamente instalada en el rifle. Un ajuste inadecuado puede resultar en un funcionamiento inseguro.
- **Uso de Protección:** Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- **Manejo Seguro:** Nunca apunte el rifle hacia algo que no desees disparar. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Revisión de Seguridad:** Antes de cada uso, verifica que la acción del rifle funcione correctamente y que no haya obstrucciones en el cañón.
- **Mantenimiento:** Limpia y mantiene la culata regularmente para asegurar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira la culata antigua del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca la culata MAUSER 95 en la acción del rifle, asegurándote de que encaje correctamente.
- Aprieta los tornillos de la culata de manera uniforme para asegurar un ajuste seguro.
- Verifica que no haya movimientos sueltos una vez instalada.

2. Uso:

- Ajusta tu posición de tiro para que la empuñadura elevada alinee tu ojo con la mira.
- Practica el manejo del rifle en un área segura y designada para el tiro.
- Si experimentas retroceso, asegúrate de que tu postura y agarre son correctos.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la culata, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de madera y plástico.
- No incineres la culata, ya que puede liberar sustancias tóxicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad, instalación o uso del producto, por favor contacta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

La seguridad es una prioridad al usar la culata MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD BROWN. Siguiendo estas instrucciones y directrices, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu producto. Recuerda que la prevención y el cuidado son clave para una experiencia satisfactoria.

Guide de sécurité pour la crosse MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la crosse.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que la crosse est compatible avec votre modèle de carabine Mauser avant de l'installer.
- Inspectez toujours la crosse pour détecter des dommages ou des défauts avant l'utilisation.
- Ne laissez pas les enfants utiliser la crosse sans supervision d'un adulte.
- Ne modifiez pas la crosse de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Conservez tous les matériaux d'emballage et les instructions pour référence future.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Installation:**
 - Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter des erreurs qui pourraient entraîner des accidents.
 - Utilisez les outils appropriés pour l'installation afin de garantir un ajustement correct.
- **Utilisation:**
 - Utilisez la crosse uniquement avec les modèles de carabine compatibles (95, 96, 98, VZ24, et récepteurs commerciaux).
 - Ne tirez pas avec la crosse si elle n'est pas correctement installée. Cela pourrait causer des blessures.
- **Entretien:**
 - Nettoyez régulièrement la crosse avec un chiffon doux pour éviter l'accumulation de poussière et de débris.
 - Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le bois.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Lisez attentivement toutes les instructions fournies.

2. Installation:

- Retirez l'ancienne crosse de votre carabine en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez la crosse MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS avec le récepteur de votre carabine.
- Fixez la crosse en utilisant les vis appropriées, en vous assurant qu'elles sont bien serrées.

3. Utilisation:

- Ajustez la joue surélevée pour un alignement optimal avec votre lunette.
- Tenez la carabine de manière sécurisée et stable lors du tir pour minimiser le recul.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque vous n'avez plus besoin de la crosse, veuillez à la jeter de manière responsable.
- Ne jetez pas la crosse dans des décharges non autorisées. Renseignezvous sur les options de recyclage dans votre région.
- Si la crosse est endommagée, assurezvous qu'elle ne peut pas être utilisée avant de la jeter.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits non alimentaires. Assurezvous d'avoir toutes les informations pertinentes à portée de main lors de votre demande.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous pouvez profiter en toute sécurité de votre crosse MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Questo prodotto è progettato per migliorare l'aspetto e la precisione della tua azione Mauser. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e manutenzione per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il calcio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è in buone condizioni.
- Tieni il calcio lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il calcio sia correttamente installato e fissato prima di utilizzare l'arma.
- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando utilizzi l'arma.
- Non toccare il grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Non punta mai l'arma verso qualcosa che non intendi colpire.
- Se avverti un malfunzionamento durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e verifica il problema.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio

- Rimuovi il calcio esistente dall'arma seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Posiziona il nuovo calcio MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS sull'azione dell'arma.
- Assicurati che il calcio sia allineato correttamente con il ricevitore.
- Fissa il calcio utilizzando le viti appropriate e assicurati che siano ben serrate.

2. Uso del Calcio

- Una volta installato, regola il poggiaaguancia per allineare il tuo occhio con il mirino.
- Prima di utilizzare l'arma, verifica che il calcio sia saldamente fissato.
- Segui le istruzioni per il caricamento e lo scaricamento dell'arma secondo le linee guida del produttore.

3. Manutenzione del Calcio

- Dopo ogni utilizzo, pulisci il calcio con un panno morbido e asciutto.
- Per una finitura ottimale, leviga il calcio prima di applicare la macchia e la finitura.
- Controlla periodicamente la presenza di segni di usura e sostituisci il calcio se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il calcio nel normale rifiuto domestico.
- Smaltisci il calcio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei materiali.
- Contatta un centro di raccolta rifiuti autorizzato per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web del produttore. Assicurati di conservare la ricevuta d'acquisto per eventuali richieste di assistenza o garanzia.

Grazie per aver scelto il Calcio MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kolby Karabinowej MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kolby karabinowej MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania. Niniejsza instrukcja jest zgodna z Europejskim Rozporządzeniem o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj kolbę pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj kolbę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie modyfikuj kolby w sposób, który może wpłynąć na jej bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Zawsze używaj kolby zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przed użyciem upewnij się, że kolba jest poprawnie zamontowana na karabinie.
- Zwróć uwagę na położenie ręki i ciała podczas strzelania, aby uniknąć obrażeń spowodowanych odrzutem.
- Podczas strzelania zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu.
- Nie używaj kolby w warunkach, które mogą zagrażać jej integralności, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż kolby:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Umieść kolbę na odpowiednim odbiorniku, upewniając się, że pasuje do modelu Mauser 95.
- Zastosuj śruby mocujące zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że są odpowiednio dokręcone.

2. Użytkowanie:

- Ustaw poduszkę na policzek w odpowiedniej pozycji, aby zapewnić wygodny widok przez lunetę.
- Pamiętaj o nachyleniu do przodu, aby zminimalizować skutki odrzutu.
- Regularnie sprawdzaj i konserwuj kolbę, aby zapewnić jej długotrwałe użytkowanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj kolbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj kolby do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kolby, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania kolby karabinowej MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS.

MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle ja että ymmärrät sen käytön.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että asennat ja käytät tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä tuotteen käyttöä liiallisessa kosteudessa tai äärimmäisissä sääolosuhteissa.
- Huolehdi, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista pakkaus varmistaaksesi, että kaikki osat ovat mukana.
- Asenna perä tukevasti ja varmista, että se on oikeassa asennossa.
- Varmista, että piippu on oikein kiinnitetty ja että se on linjassa vastaanottimen kanssa.

2. Käyttö

- Aseta silmäsi poskipaneelin linjaan kiikarin kanssa ennen käyttöä.
- Varmista, että rekylin vaikutuksia vähentävä eteenpäin kalteva nenä on oikein asetettu.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, ellei se ole erityisesti sallittua.
- Kierrätä mahdolliset muovi ja puuosat, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS on suunniteltu tarjoamaan korkealaatuista suorituskykyä. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta oikein, jotta voit nauttia sen eduista turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Introduktion

Tack för att du valt MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med klassiska linjer och kvalitetsvalnöt. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera omedelbart alla skador eller problem till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsvarningar relaterade till produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kindstödet är korrekt justerat innan du använder produkten.
- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen mot eventuella skador.
- Se till att pipkanalen är fri från skräp och obstruktioner innan du monterar pipan.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden, som kraftigt regn eller snö.
- Använd inte produkten om du känner dig trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kolv:

- Fäst kolven på mottagaren med de medföljande skruvarna.
- Se till att kolven sitter ordentligt fast för att undvika rörelse under användning.

2. Justering av kindstöd:

- Justera kindstödet så att det passar din synlinje med kikarsiktet.
- Kontrollera justeringen innan varje skjutning för att säkerställa korrekt positionering.

3. Användning av produkten:

- Ladda alltid vapnet på ett säkert ställe, borta från människor och djur.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du hanterar det.
- Följ alltid säkerhetsreglerna för skytte och användning av vapen.

Avfallshantering

- Avfall och delar av produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro použití pažby MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pažbu MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vzhled a výkon vaší pušky. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím pažby si důkladně prostudujte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt je určen pro váš konkrétní model pušky.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.
- Dbejte na to, aby děti neměly přístup k zbraní nebo jejím součástem.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je pažba správně připevněna a zda nedošlo k poškození.
- Při montáži a demontáži pažby používejte vhodné nástroje a dodržujte pokyny výrobce.
- Při střelbě dbejte na správnou polohu a úchop pušky, abyste minimalizovali účinky zpětného rázu.
- Nikdy nepoužívejte pušku s poškozenou pažbou nebo jinými vadami.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace pažby:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Opatrně odstraňte starou pažbu, pokud je to nutné.
- Umístěte novou pažbu na přijímač a ujistěte se, že je správně usazena.
- Použijte šrouby a matice k pevnému upevnění pažby.
- Zkontrolujte, zda je pažba bezpečně připevněna a nehybná.

2. Používání pušky:

- Ujistěte se, že je puška v bezpečném režimu před každým použitím.
- Nastavte lícnici tak, aby vaše oko bylo v linii s puškohledem.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a správný úchop.
- Po použití pušku vždy řádně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je pažba poškozená nebo nefunkční, zvažte její ekologickou likvidaci.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, neváhejte se obrátit na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vaší pažby MAUSER 95 STOCK SPORTER WOOD PLUS.