

AR-15/M16 FORWARD ASSIST PIN 5 PACK - TTI INTL FORWARD ASSIST PIN

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Receiver](#) > [Receiver Stift](#)

Ersättningspinnar Håller Din AR Skjutande

Äkta, Mil-spec kvalitet små pinnar för AR-15/M-16 som slits ut, går sönder eller bara försvinner. Perfekta för att skapa dina egna nöddelarskit.



Produktinformation

- Namn: [TTI INTL FORWARD ASSIST PIN](#)
- Tillverkare: [TTI INTL](#)
- Produktnr: 989015016
- Tillv.nr.: NONE
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Forward Assist Pin 5 Pack](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Forward Assist Pin 5 Pack

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 Forward Assist Pin 5 Pack från TTI INTL. Denna produkt är designad för att ersätta slitna eller förlorade forward assist pins på din AR15 eller M16. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om skador upptäcks.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten på ett sätt som inte är avsett.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda mot eventuella skador.
- Se till att området där installationen sker är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd inte produkten om den har utsatts för extrema temperaturer eller fuktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg innan installationen.
- Kontrollera att du har rätt typ av forward assist pin för din modell.

2. Installation:

- Ta bort den gamla forward assist pin om det behövs.
- Placera den nya forward assist pin i det avsedda utrymmet.
- Se till att pinnen är ordentligt på plats och fungerar som den ska.

3. Användning:

- Kontrollera att forward assist pin fungerar korrekt innan du använder vapnet.
- Utför regelbundna kontroller av pinnen för att säkerställa att den är i gott skick.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller sliten, se till att den hanteras på ett sätt som inte skadar miljön.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se