

AR-15/M16 PIVOT PIN DETENT SPRING 5 PACK - TTI INTL PIVOT PIN SPRING

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Receiver](#) > [Fjädrar](#)

Äkta, Mil-spec kvalitetsfjädrar för AR-15/M-16 som slits ut, går sönder eller bara försvinner. Perfekt för att skapa dina egna nöddelar.



Produktinformation

- Namn: [TTI INTL PIVOT PIN SPRING](#)
- Tillverkare: [TTI INTL](#)
- Produktnr: 989015023
- Tillv.nr.: NONE
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 53mm
- Leveranslängd: 145mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [AR15/M16 Pivot Pin Detent Spring Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

AR15/M16 Pivot Pin Detent Spring

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du köpt AR15/M16 Pivot Pin Detent Spring 5 Pack från TTI International. Denna produkt är utformad för att ge pålitlig prestanda för ditt AR15 eller M16 vapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid alla vapendelar med omsorg och respekt.
- Se till att du är bekant med drift och funktion av ditt vapen innan installation.
- Håll alla komponenter, inklusive fjädrar, borta från barn och obehöriga användare.
- Förvara produkten på en säker och trygg plats för att förhindra oavsiktlig förlust eller missbruk.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och dess komponenter för slitage och skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast denna produkt med AR15 eller M16 vapen.
- Se till att vapnet är avlastat innan du påbörjar något arbete med det.
- Bär skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuell fjädrarbacktryck under installation.
- Undvik att placera fingrar eller händer nära fjädern när den är under spänning.
- Om du är osäker på installationsprocessen, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en liten stans och en hammare.
- Se till att du är i en väl upplyst och ren arbetsmiljö.

2. Demontering av vapnet:

- Se till att vapnet är helt avlastat.
- Demontera vapnet enligt tillverkarens anvisningar.

3. Installation av Pivot Pin Detent Spring:

- Lokalisera pivot pinområdet på ditt vapen.
- Sätt in den nya pivot pin detent spring i det angivna hålet.
- Använd stansen för att försiktigt trycka fjädern på plats, se till att den sitter ordentligt.

4. Återmontering av vapnet:

- Följ tillverkarens anvisningar för att återmontera vapnet.
- Kontrollera att alla komponenter sitter säkert på plats.

5. Slutinspektion:

- Inspektera den installerade fjädern för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella gamla eller skadade fjädrar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte fjädrar på ett sätt som kan utgöra en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15/M16 Pivot Pin Detent Spring, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på förpackningen eller besök deras officiella webbplats för support.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och andras säkerhet beror på korrekt hantering och användning av vapendelar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se