

Clay Launcher

[Skytte](#) > [Måltavlor och Tillbehör](#) > [Kastare](#)

Caldwell® Clay Launcher är designad för att ge timmar av skjutunderhållning. Den enstyckiga designen är enkel att använda och gör det lätt för vem som helst att kasta lerduvor. Sätt bara in lerduvan och slunga den för att få målet att segla. Hållbar konstruktion i formgjuten plast.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Clay Launcher](#)
- Tillverkare: [Caldwell](#)
- Produktnr: EU1000214
- Tillv.nr.: 505501
- Färg: Grön
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 157mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 487mm
- UPC: 661120055013

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Caldwell® Clay Launcher](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Caldwell® Clay Launcher

Introduktion

Tack för att du valt Caldwell® Clay Launcher. Denna produkt är designad för att ge timmar av skjutunderhållning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av Clay Launcher.
- Kontrollera att området runt dig är fritt från personer och hinder innan du kastar lerduvor.
- Använd endast godkända lerduvor som är avsedda för denna typ av kastare.
- Undvik att rikta Clay Launcher mot människor, djur eller föremål som kan skadas.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera Clay Launcher på en stabil och plan yta.
- Se till att den är ordentligt fastsatt och inte kan rulla eller flytta sig under användning.

2. Användning:

- Sätt in en lerduva i Clay Launcher.
- Håll Clay Launcher med ena handen och använd den andra handen för att slunga lerduvan.
- Utför kastet med en jämn och kontrollerad rörelse för att säkerställa att lerduvan flyger korrekt.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av plastprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Caldwell® Clay Launcher, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller produktens officiella webbplats för kontaktinformation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säkrare användning av Caldwell® Clay Launcher.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se