

Clay Launcher - Clay Launcher Doubles Thrower

[Skytte](#) > [Måltavlor och Tillbehör](#) > [Kastare](#)

Caldwell® Clay Launcher är utformad för att ge timmar av skjutunderhållning. Den enstyckade designen är enkel att använda och gör det lätt för alla att kasta lerduvor. Sätt bara in lerduvan och slunga den för att få målet att segla. Hållbar konstruktion i formsprutad plast.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Clay Launcher Doubles Thrower](#)
- Tillverkare: [Caldwell](#)
- Produktnr: EU1000215
- Tillv.nr.: 505502
- Färg: Grön/Svart
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 264mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 781mm
- UPC: 661120055020

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Caldwell® Clay Launcher](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Caldwell® Clay Launcher

Introduktion

Tack för att du valt Caldwell® Clay Launcher. Denna produkt är designad för att ge timmar av skjutunderhållning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i en säker miljö, bort från människor och djur.
- Kontrollera att området är fritt från hinder innan du använder kastaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande skytte och användning av lerduvor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kastaren är i gott skick innan användning.
- Använd endast officiella lerduvor som är avsedda för användning med denna produkt.
- Undvik att rikta kastaren mot människor, djur eller föremål som kan skadas.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp eller skärvor som kan uppstå vid avfyrning.
- Använd aldrig produkten under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftig vind eller regn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av lerduvor:

- Sätt in lerduvan i den avsedda hållaren på kastaren.
- Se till att lerduvan sitter ordentligt på plats innan du fortsätter.

2. Användning av kastaren:

- Stå med fötterna axelbrett isär för stabilitet.
- Håll kastaren med båda händerna och rikta den bort från dig och andra.
- Tryck ned handtaget för att slunga lerduvan.
- Observera lerduvan när den avfyras för att säkerställa att den flyger i en säker riktning.

3. Underhåll:

- Rengör kastaren efter användning för att ta bort skräp och smuts.
- Inspektera kastaren regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick och fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller oanvändbara delar av produkten enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn plastdelar där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid EU:s säkerhetsportal för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar.

Tack för att du följer dessa instruktioner och bidrar till en säker användning av Caldwell® Clay Launcher.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se