

Cartridge Overall Length Gage

[Handladdning](#) > [Krutmåttswerktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Om du har en rengöringsstav och ett set med skjutmått kan du nu bestämma den optimala OAL för vilken kula som helst på mindre än två minuter. Detta enkla kit består av två klämmor som enkelt fästs på vilken rengöringsstav som helst, ¼" i diameter, eller mindre. Sätt helt enkelt in en rengöringsstav i pipan så att den kommer i kontakt med slutstycket, installera sedan en klämma i änden av pipan. Ta bort rengöringsstaven och sätt in en dummypatron i kammaren så att kulan kommer i kontakt med landskapet. Tryck rengöringsstavens ände mot kulan och fäst den andra klämman i änden av pipan. Ta bort och mät avståndet mellan de två klämmorna, eller använd den som en mätare för att kontrollera seating depth-inställningen under din omladdningssekvens. Fungerar på alla gevär.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage](#)
- Tillverkare: [Frankford Arsenal](#)
- Produktnr: EU1000351
- Tillv.nr.: 965887
- Leveransvikt: 0.03kg
- Leveranshöjd: 99mm
- Leveransbredd: 22mm
- Leveranslängd: 191mm
- UPC: 661120658870

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage

Introduktion

Tack för att du har valt Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att bestämma den optimala OAL (Overall Length) för kulor på ett säkert och effektivt sätt. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rengöringsstaven och skjutmåttan på ett säkert sätt för att undvika skador.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du använder gage.
- Använd klämmorna som angivet för att säkerställa korrekt mätning.
- Undvik att trycka för hårt på kulan för att förhindra skador på både gage och ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har en rengöringsstav och ett set med skjutmått tillgängliga.
- Kontrollera att gage och klämmor är rena och fria från skräp.

2. Montering av klämmor

- Fäst den första klämman på rengöringsstaven, som ska vara $\frac{1}{4}$ " i diameter eller mindre.
- Sätt in rengöringsstaven i pipan så att den kommer i kontakt med slutstycket.
- Installera den andra klämman i änden av pipan.

3. Mätning av OAL

- Ta bort rengöringsstaven och sätt in en dummypatron i kammaren så att kulan kommer i kontakt med landskapet.
- Tryck rengöringsstavens ände mot kulan.
- Fäst den andra klämman i änden av pipan.
- Ta bort rengöringsstaven och mät avståndet mellan de två klämmorna.

4. Kontroll av seating depth

- Använd mätningen som en indikator för att kontrollera seating depthinställningen under din omladdningssekvens.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektronik och metallprodukter.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa instruktioner och använder Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage på ett säkert sätt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se