

Micro Chain Saw(DNR)

We believe serious outdoorsmen demand superior performance within the gear they bring afield. Here at Hooyman, we engineer all out products knowing passionate hunters rely on technologically advanced tools to enhance their success in the woods. We do not settle for second best and refuse to sacrifice innovation for “standardized” necessity. That is precisely why we manufacture the best and most eclectic premium tree saws, handsaws, cutting and pruning accessories on the market.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Hooyman Micro Chain Saw(DNR)
- Manufacturer: Hooyman
- Product no.: EU1000433
- Mfr. No.: 110105
- Color: Black
- Delivery weight: 0.082kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 156mm
- Shipping length: 308mm
- UPC: 661120001157

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Hooyman Micro Chain Saw \(DNR\) Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Sierra de Cadena Micro Hooyman \(DNR\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Piły Hooyman Micro Chain Saw \(DNR\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Hooyman Micro Chain Saw \(DNR\)](#)

Hooyman Micro Chain Saw (DNR) Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Hooyman Micro Chain Saw (DNR). This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your new saw. Please read this manual carefully before using the product to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Always use the saw in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the saw out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the saw before each use for any signs of damage or wear.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including gloves, safety goggles, and sturdy footwear.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is within the cutting zone.
- Do not use the saw for any purpose other than its intended use.
- Follow local regulations and guidelines regarding outdoor cutting and sawing activities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Risk of cuts and lacerations from the saw blade.
 - Risk of injury from improper handling or misuse.
 - Risk of damage to property if used carelessly.
- **Instructions for Avoiding Hazards:**
 - Always maintain a firm grip on the saw while in use.
 - Do not attempt to cut materials that exceed the saw's capacity.
 - Avoid using the saw in wet or slippery conditions.
 - Ensure that the cutting area is free from obstacles and hazards.
 - Do not operate the saw while under the influence of drugs or alcohol.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
 - Ensure that young users are trained in the safe operation of the saw.

Instructions for Installation and Usage

- **Preparation:**
 - Inspect the saw for any visible damage before use.
 - Ensure that the saw is clean and free from debris.
- **Using the Saw:**
 - Hold the saw firmly by the steel ring handles.
 - Insert a stick or rod into the handles for added grip if needed.
 - Position the saw at a comfortable angle and apply steady pressure while cutting.
 - The saw teeth are designed to cut in both stroke directions; utilize this feature for efficiency.
 - Always cut away from your body and keep hands and fingers clear of the cutting path.
- **After Use:**
 - Clean the saw after each use to remove any sap, dirt, or debris.
 - Store the saw in a dry place, preferably in the included carrying case, to protect it from damage.
 - Regularly check the saw for signs of wear and replace it if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the saw in accordance with local regulations for metal and plastic waste.
- If the saw is damaged beyond repair, ensure that it is disposed of in a manner that prevents injury to others.
- Recycle materials whenever possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Hooyman Micro Chain Saw (DNR), please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Hooyman Micro Chain Saw (DNR). Thank you for prioritizing safety while enjoying your outdoor activities!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Sierra de Cadena Micro Hooyman (DNR)

Introducción

Gracias por elegir la Sierra de Cadena Micro Hooyman (DNR). Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento superior en el campo, ideal para los amantes de la naturaleza. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona pautas de seguridad, precauciones específicas y recomendaciones para la instalación y uso de la sierra.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar la sierra.
- Mantén la sierra fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza la sierra solo para los fines para los que fue diseñada.
- Revisa el estado de la sierra antes de cada uso. No utilices la sierra si hay daños visibles.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos.
- No utilices la sierra en condiciones climáticas adversas, como lluvia o viento fuerte.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la sierra:**
 - Asegúrate de que la sierra esté completamente extendida y en posición segura antes de comenzar a cortar.
 - Mantén un agarre firme en los mangos de acero mientras utilizas la sierra.
 - No fuerces la sierra; deja que el diseño de los dientes haga el trabajo.
 - Mantén tus manos y cuerpo alejados de la línea de corte.
 - Si la sierra se atasca, apágala y desatasca antes de continuar.
- **Almacenamiento:**
 - Guarda la sierra en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
 - Utiliza el estuche de transporte para proteger la sierra y evitar accidentes.
- **Mantenimiento:**
 - Limpia la sierra después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
 - Inspecciona regularmente los componentes de la sierra y repara o reemplaza cualquier parte dañada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener un área de trabajo segura y despejada.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo guantes y gafas de seguridad.

2. Uso de la Sierra:

- Sujeta firmemente los mangos de acero.
- Coloca la sierra en el material que deseas cortar, asegurándote de que esté alineada correctamente.
- Comienza a cortar lentamente, aplicando una presión uniforme.
- Si es necesario, utiliza un palo o varilla para un agarre adicional.

3. Finalización:

- Una vez que hayas terminado de cortar, limpia la sierra y guárdala en su estuche de transporte.
- Verifica que no haya residuos en la sierra antes de guardarla.

Instrucciones de Eliminación

- La Sierra de Cadena Micro Hooyman (DNR) debe ser desechada de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes la sierra a la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada de productos de acero y herramientas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta las autoridades locales o el sitio web oficial de Hooyman. Asegúrate de seguir las pautas de seguridad y estar al tanto de cualquier aviso de retirada relacionado con este producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Disfruta de tu Sierra de Cadena Micro Hooyman (DNR) y utiliza este producto de manera responsable y segura.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Piły Hooyman Micro Chain Saw (DNR)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup piły Hooyman Micro Chain Saw (DNR). Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z naszego produktu będzie bezpieczne i przyjemne. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i cieszyć się pełnymi możliwościami piły.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Przed użyciem piły, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Upewnij się, że piła jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, gogle i zatyczki do uszu.
- Przechowuj piłę w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny piły przed każdym użyciem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj piły tylko w dobrze oświetlonych miejscach.
- Nie używaj piły w deszczu lub na mokrej powierzchni.
- Nigdy nie próbuj naprawiać piły samodzielnie; skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Zachowaj ostrożność podczas cięcia, aby uniknąć przypadkowego zranienia.
- Nie używaj piły, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- **Montaż:**
 1. Upewnij się, że wszystkie części piły są obecne i w dobrym stanie.
 2. Zainstaluj uchwyty zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu.
 3. Sprawdź, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone.
- **Użycie:**
 1. Włącz piłę, trzymając ją pewnie obiema rękami.
 2. Ustaw piłę w odpowiedniej pozycji przed rozpoczęciem cięcia.
 3. Używaj piły z odpowiednią siłą, unikając nadmiernego nacisku.
 4. Po zakończeniu pracy, wyłącz piłę i odłóż ją w bezpieczne miejsce.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Przed utylizacją, upewnij się, że piła jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania.
- Piłę można oddać do lokalnego punktu zbiórki odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj piły do zwykłego kosza na śmieci; postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania piły, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Hooyman.

Dziękujemy za wybór piły Hooyman Micro Chain Saw (DNR). Cieszymy się, że możemy być częścią Twojej przygody w przyrodzie!

Säkerhetsinstruktioner för Hooyman Micro Chain Saw (DNR)

Introduktion

Tack för att du valt Hooyman Micro Chain Saw (DNR). Denna såg är designad för att ge överlägsen prestanda och hållbarhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder sågen.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Kontrollera alltid sågens skick innan användning. Använd inte om det finns tecken på skador.
- Förvara sågen på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd inte sågen i regnigt eller blött väder.
- Håll alltid båda händerna på sågen under användning.
- Använd inte sågen för att skära material som inte är avsett för den, såsom metall eller hårda plastmaterial.
- Var försiktig vid skärning av grenar eller stockar som kan röra sig eller falla.
- Stäng av sågen och koppla bort strömmen innan du utför underhåll eller rengöring.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Ta bort sågen från förpackningen och kontrollera att alla delar är intakta.
- Montera eventuella tillbehör enligt bruksanvisningen.
- Kontrollera att kedjan är korrekt spänd innan användning.

2. Användning

- Håll sågen i ett fast grepp med båda händerna.
- Starta sågen enligt tillverkarens instruktioner.
- Skär med jämna rörelser och undvik att tvinga sågen genom materialet.
- Efter användning, stäng av sågen och rengör den noggrant.

Avfallshantering

- Kasta inte sågen eller dess delar i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
- Om sågen är trasig eller inte längre behövs, ta den till en återvinningsstation för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök vår webbplats för support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av Hooyman Micro Chain Saw (DNR). Tack för att du prioriterar säkerheten!