

Micro Chain Saw(DNR)

[Överlevnadsutrustning](#) > [Verktyg](#) > [Sågar](#)

Vi tror att seriösa friluftsmän kräver överlägsen prestanda inom den utrustning de tar med sig i fält. Här på Hooyman konstruerar vi alla våra produkter med vetskap om att passionerade jägare förlitar sig på teknologiskt avancerade verktyg för att öka sin framgång i skogen. Vi nöjer oss inte med det näst bästa och vägrar att offra innovation för "standardiserad" nödvändighet. Det är precis därför vi tillverkar de bästa och mest eklektiska premium träsågar, handsågar, skär- och beskärningstillbehör på marknaden.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Hooyman Micro Chain Saw\(DNR\)](#)
- Tillverkare: [Hooyman](#)
- Produktnr: EU1000433
- Tillv.nr.: 110105
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 0.082kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 156mm
- Leveranslängd: 308mm
- UPC: 661120001157

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Hooyman Micro Chain Saw \(DNR\)](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Hooyman Micro Chain Saw (DNR)

Introduktion

Tack för att du valt Hooyman Micro Chain Saw (DNR). Denna såg är designad för att ge överlägsen prestanda och hållbarhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder sågen.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Kontrollera alltid sågens skick innan användning. Använd inte om det finns tecken på skador.
- Förvara sågen på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd inte sågen i regnigt eller blött väder.
- Håll alltid båda händerna på sågen under användning.
- Använd inte sågen för att skära material som inte är avsett för den, såsom metall eller hårda plastmaterial.
- Var försiktig vid skärning av grenar eller stockar som kan röra sig eller falla.
- Stäng av sågen och koppla bort strömmen innan du utför underhåll eller rengöring.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Ta bort sågen från förpackningen och kontrollera att alla delar är intakta.
- Montera eventuella tillbehör enligt bruksanvisningen.
- Kontrollera att kedjan är korrekt spänd innan användning.

2. Användning

- Håll sågen i ett fast grepp med båda händerna.
- Starta sågen enligt tillverkarens instruktioner.
- Skär med jämna rörelser och undvik att tvinga sågen genom materialet.
- Efter användning, stäng av sågen och rengör den noggrant.

Avfallshantering

- Kasta inte sågen eller dess delar i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
- Om sågen är trasig eller inte längre behövs, ta den till en återvinningsstation för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök vår webbplats för support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av Hooyman Micro Chain Saw (DNR). Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se