

Cordless 40 Volt Lithium Pole Saw - 40 Volt Lithium Battery, 2ah

[Överlevnadsutrustning](#) > [Verktyg](#) > [Sågar](#)

- Upp till 70 minuters kraft, laddas på cirka 60 minuter
- 40V högkapacitets uppladdningsbart 2Ah Lithium Ion-batteri
- LED-laddningsindikatorer
- 40% längre livslängd än konventionella batterier
- Vikt: 1 lb/0,7 kg

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [40 Volt Lithium Battery, 2ah](#)
- Tillverkare: [Hooyman](#)
- Produktnr: EU1000435
- Tillv.nr.: 655237
- Färg: Grön/Svart
- Leveransvikt: 0.894kg
- Leveranshöjd: 86mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 175mm
- UPC: 661120552376

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Hooyman Cordless 40 Volt Lithium Pole Saw](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Hooyman Cordless 40 Volt Lithium Pole Saw

Introduktion

Tack för att du valt Hooyman Cordless 40 Volt Lithium Pole Saw. Denna såg är designad för att ge användarna en effektiv och säker upplevelse. För att säkerställa korrekt användning och säkerhet, vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen annan är inom räckhåll när du använder sågen.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Läs bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Använd endast det rekommenderade 40V Lithium Ionbatteriet.
- Ladda batteriet enligt instruktionerna. Överhettning kan leda till skador.
- Använd inte sågen i regn eller på fuktiga ytor.
- Se till att alla säkerhetsanordningar är på plats innan du startar sågen.
- Undvik att använda sågen på instabila ytor eller i trånga utrymmen.
- Stäng av sågen och koppla bort batteriet vid underhåll eller när du inte använder den.

Instruktioner för installation och användning

1. Batteriladdning

- Anslut laddaren till ett eluttag.
- Sätt i batteriet i laddaren. Laddningstiden är cirka 60 minuter.
- Kontrollera LEDladdningsindikatorerna för att se laddningsstatus.

2. Montering av sågen

- Följ bruksanvisningen för att montera sågen korrekt.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt fastsatta innan användning.

3. Användning av sågen

- Håll sågen med båda händerna för stabilitet.
- Rikta sågen bort från kroppen och andra personer.
- Använd en jämn och kontrollerad rörelse när du sågar.
- Stanna sågen om den fastnar och koppla bort batteriet innan du försöker lösa problemet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn förpackningen och andra material där det är möjligt.
- Tänk på miljön och undvik att slänga produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren.

Viktig information

- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Hooyman Cordless 40 Volt Lithium Pole Saw. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se