

Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Handgun Bronze Bore Brush 41 / 10mm Caliber, 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Handgun Bronze Bore Brush 41 / 10mm Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001091
- Mfr. No.: 223504
- Caliber: 40 Caliber
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 35mm
- Shipping width: 52mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 661120235040

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Handgun Bronze Bore Brush](#)
- [English: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage en Bronze Tipton](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Spazzole in Bronzo per Armi da Fuoco Tipton](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek do Lufy Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Handgun Bronze Bore Brush](#)
- [Český: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Einleitung

Die Tipton Handgun Bronze Bore Brush ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Reinigung von Feuerwaffen. Diese Bürsten sind speziell für Kaliber .410 bis .412 entwickelt worden und bieten eine effektive Lösung für die Pflege Ihrer Handfeuerwaffen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Bürste für das jeweilige Kaliber Ihrer Waffe geeignet ist.
- Verwenden Sie die Bürste nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Bürste außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie die Bürste regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bewahren Sie die Bürste an einem trockenen Ort auf, um Korrosion zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille, während der Nutzung.
- Verwenden Sie die Bürste niemals auf einer geladenen Waffe. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Reinigen, um Beschädigungen an der Waffe oder der Bürste zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Lauf gelangen, während Sie die Bürste verwenden.
- Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln stellen Sie sicher, dass diese für die Verwendung mit Bronze geeignet sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Bürstenanwendung:**
 - Wählen Sie die passende Tipton Bronze Bore Brush für Ihr Kaliber aus.
 - Führen Sie die Bürste vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
 - Drehen Sie die Bürste während des Einführens, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten.
 - Ziehen Sie die Bürste langsam und gleichmäßig durch den Lauf, ohne übermäßigen Druck auszuüben.
3. **Nach der Verwendung:** Reinigen Sie die Bürste mit Wasser und lassen Sie sie gut trocknen, bevor Sie sie verstauen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Bürste gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Verwenden Sie keine Bürsten, die stark abgenutzt oder beschädigt sind, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Feuerwaffen von der ordnungsgemäßen Pflege und Reinigung abhängt. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

Tipton Handgun Bronze Bore Brush Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Handgun Bronze Bore Brush. This product is designed to assist you in maintaining your firearms effectively. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and proper maintenance of your bore brush.

General Safety Guidelines

- Always handle the bore brush with care to avoid injury.
- Keep the bore brush out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the brush for any signs of wear or damage before use.
- Do not use the bore brush for purposes other than its intended use.
- If you experience any adverse reactions or accidents while using the product, stop use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before cleaning.
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses and gloves, when using the bore brush.
- Avoid using excessive force while cleaning to prevent damage to the firearm or the brush.
- Do not use the bore brush on hot surfaces or while the firearm is still warm.
- Store the bore brush in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary cleaning supplies, including cleaning solvent and a cleaning rod.

2. Using the Bore Brush:

- Attach the bore brush to a cleaning rod.
- Apply a suitable cleaning solvent to the bore brush.
- Insert the bore brush into the barrel of the firearm.
- Gently push the brush through the barrel and pull it back out. Repeat this process several times to ensure thorough cleaning.
- After cleaning, wipe the barrel with a clean cloth to remove any residue.

3. PostUsage Care:

- Rinse the bore brush with clean water to remove any solvent.
- Allow the brush to dry completely before storing it.
- Store the bore brush in a protective case or container to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the bore brush responsibly. If the brush is damaged or worn out, it should be discarded in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the bore brush in water bodies or public spaces.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or maintenance of the Tipton Handgun Bronze Bore Brush, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit the official Tipton website.

Thank you for ensuring your safety while using the Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Enjoy safe and effective firearm maintenance!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton

Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton. Este producto ha sido diseñado para ayudarte en la limpieza de tus armas de fuego. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el cepillo solo para su propósito previsto, que es la limpieza de cañones de armas de fuego.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- No utilices el cepillo si notas algún daño o desgaste.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad al limpiar armas para proteger tus ojos de cualquier residuo que pueda salir del cañón.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un estado seguro antes de comenzar la limpieza.
- No apliques una fuerza excesiva al usar el cepillo, ya que esto puede dañar el cañón.
- Evita el uso de productos químicos agresivos en combinación con el cepillo de bronce.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el cepillo de bronce y un solvente adecuado para la limpieza.

2. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo en el extremo del cañón del arma.
- Gira el cepillo mientras lo introduces en el cañón para asegurar una limpieza efectiva.
- Retira el cepillo y repite el proceso según sea necesario.

3. Limpieza Postuso:

- Limpia el cepillo con un paño seco después de cada uso.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Desecho

- Si el cepillo está dañado o ya no es útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de limpieza para asegurarte de que se desechen de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte la información necesaria.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de que el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton se utilice de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es lo primero y siempre mantente informado sobre las mejores prácticas de limpieza y mantenimiento de armas.

Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage en Bronze Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse de nettoyage en bronze Tipton. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir vos armes à feu en parfait état. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez lire attentivement les instructions de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez toujours l'état de la brosse avant utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez jamais la brosse sans surveillance pendant son utilisation.
- En cas d'accident ou d'utilisation incorrecte, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours la brosse dans un environnement bien éclairé.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon de l'arme; cela pourrait endommager les deux.
- Portez des lunettes de protection pour éviter les projections de débris.
- Évitez de toucher la brosse avec les mains nues après l'utilisation, surtout si vous avez utilisé des nettoyeurs chimiques.
- Ne combinez pas la brosse avec d'autres outils de nettoyage qui pourraient causer des dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de commencer.
- Retirez tout accessoire ou pièce qui pourrait gêner l'accès au canon.

2. Utilisation:

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme avec précaution.
- Faites des mouvements de vaetvient doux pour nettoyer l'intérieur du canon.
- Retirez la brosse et inspectezla pour vous assurer qu'elle n'est pas endommagée.

3. Nettoyage:

- Après utilisation, nettoyez la brosse avec un chiffon sec pour enlever les résidus.
- Conservez la brosse dans un endroit sec et propre.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la brosse dans des poubelles ordinaires si elle est endommagée.
- Consultez les directives locales pour le recyclage des produits en métal.
- Si vous n'êtes pas sûr, contactez votre service local de gestion des déchets pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le point de contact approprié dans votre région.

Merci de votre attention à ces instructions. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Spazzole in Bronzo per Armi da Fuoco Tipton

Introduzione

Le spazzole in bronzo Tipton sono progettate per fornire una pulizia efficace delle armi da fuoco, in particolare per i calibri 41 e 10mm. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso corretto e la gestione delle spazzole in bronzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare le spazzole per scopi diversi da quelli previsti.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente le spazzole per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di emergenze o incidenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante la pulizia delle armi per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare irritazioni della pelle durante l'uso delle spazzole.
- Non applicare una forza eccessiva durante la pulizia per evitare danni all'arma o alle spazzole.
- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare la pulizia.
- Non lasciare mai le spazzole incustodite mentre sono in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Rimuovi tutte le munizioni dall'arma e verifica che sia scarica.

2. Utilizzo della Spazzola:

- Inserisci la spazzola nel foro di pulizia dell'arma.
- Muovi la spazzola avanti e indietro con movimenti delicati per rimuovere i residui.
- Ripeti il processo finché non sei soddisfatto della pulizia.

3. Pulizia PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci la spazzola con un panno asciutto per rimuovere residui di polvere o sporco.
- Conserva le spazzole in un contenitore sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Le spazzole in bronzo possono essere smaltite come rifiuti metallici. Controlla le normative locali per lo smaltimento dei metalli.
- Non gettare le spazzole in bronzo nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il distributore locale. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto e la data di acquisto per facilitare la comunicazione.

Questa guida è stata redatta per garantire che tu possa utilizzare le spazzole in bronzo Tipton in modo sicuro e responsabile. Segui sempre le linee guida fornite per massimizzare la tua sicurezza e quella degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek do Lufy Tipton

Wprowadzenie

Szczotki do lufy z brązu Tipton są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni palnej. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i skuteczność produktu, ważne jest przestrzeganie poniższych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj szczotek tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas czyszczenia broni.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych szczotek.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotek do czyszczenia innych przedmiotów, które nie są przeznaczone do tego celu.
- Unikaj silnego nacisku podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić lufy.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym szczotki, środki czyszczące i rękawice.

2. Czyszczenie broni:

- Włóż szczotkę do lufy.
- Obracaj szczotkę w kierunku przeciwnym do ruchu pocisku, aby skutecznie usunąć zanieczyszczenia.
- Po czyszczeniu, przepłucz lufę czystą wodą lub odpowiednim środkiem czyszczącym.

3. Po czyszczeniu:

- Sprawdź, czy lufa jest całkowicie czysta i sucha.
- Przechowuj szczotki w odpowiednim miejscu, z dala od dzieci i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania szczotek do zwykłego kosza na śmieci, jeśli są one zanieczyszczone chemikaliami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użycia produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy lub sprawdź dostępne zasoby online.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie szczotek do lufy Tipton. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiedzialne użytkowanie produktów przyczynia się do ochrony zarówno użytkowników, jak i otoczenia.

Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tiptonin pronssiset piippuharjat ovat välttämättömiä kaikissa aseiden puhdistustarpeissa. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseiden puhdistamiseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eikä muihin tarkoituksiin.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotevetoäytymisistä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet piippuharjaa, jotta vältät ihovauriot.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja lukittu ennen puhdistusta.
- Älä käytä harjaa voimakkaasti, jotta et vahingoita asetta tai harjaa itseään.
- Pidä harja puhtaana ja kuivana käytön jälkeen, jotta se ei ruostu tai vaurioidu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistele ase:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.

2. Käytä harjaa:

- Kiinnitä harja puhdistusvarteen.
- Työnnä harja varovasti piippuun ja pyörittele sitä kevyesti.
- Vedä harja ulos ja toista tarvittaessa.

3. Puhdistus:

- Puhdista harja käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja saippualla.
- Kuivaa harja huolellisesti ennen säilytystä.

4. Säilytys:

- Säilytä harja kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta.

Hävittämisoheet

- Hävitä käytetyt piippuharjat paikallisten jätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteen mukana, ellei se ole sallittua.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina keskustelua varten.

Tämä opas on laadittu noudattaen EU:n yleistä tuotesuojasasetusta (GPSR) ja sen turvallisuusohjeita. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Denna produkt är designad för att underlätta rengöring av ditt vapen och säkerställa dess långvariga prestanda. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för rengöring av vapen och ska användas enligt de angivna instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad borste.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du rengör ditt vapen.
- Se till att vapnet är avstängt och inte laddat innan du börjar rengöra.
- Använd borsten endast för den avsedda kalibern (41 Caliber / 10mm).
- Undvik att använda borsten med överdriven kraft för att förhindra skador på borsten och vapnet.
- Förvara borsten på en torr och säker plats efter användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och inte laddat.
- Samla nödvändiga rengöringsprodukter och verktyg.

2. Användning av borsten:

- Fäst borsten på en rengöringsstav av lämplig längd.
- För in borsten i loppet från den bakre änden.
- Dra borsten fram och tillbaka genom loppet flera gånger för att avlägsna smuts och avlagringar.
- Rengör borsten efter användning för att förlänga dess livslängd.

3. Avslutning:

- Inspektera loppet för att säkerställa att det är rent.
- Förvara borsten på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kasta trasiga eller oanvändbara borstar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Tipton Handgun Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Tento produkt je navržen tak, aby splnil vaše potřeby čištění zbraní. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je vhodný pro váš konkrétní kalibr (41 Caliber, .410.412).
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu.
- Při práci s čistícími prostředky a nástroji dodržujte základní hygienické normy a bezpečnostní opatření.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození, které by mohlo ovlivnit jeho bezpečnost.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při používání kartáče se vyvarujte nadměrného tlaku, abyste předešli poškození hlavně zbraně.
- Používejte ochranné brýle, pokud je to možné, abyste se chránili před případnými úlomky nebo nečistotami.
- Nikdy nepoužívejte kartáč na zbraň, které jsou nabitě nebo již mohou být použity.
- Po použití důkladně vyčistěte kartáč a uložte ho na suchém místě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.
- Připravte si čistící prostředky a další potřebné nástroje.

2. Použití kartáče:

- Vložte kartáč do hlavně zbraně a jemně ho pohybujte tam a zpět.
- Opakujte, dokud není hlaveň čistá.
- Po použití důkladně vyčistěte kartáč a uložte ho na suchém místě.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte kartáč na opotřebení a vyměňte ho, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.

Pokyny pro likvidaci

- Kartáče a další čistící prostředky likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo k nahlášení nebezpečných situací se prosím obraťte na příslušné úřady nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla výrobku a datumu zakoupení.

Tyto pokyny byly vytvořeny v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a efektivní používání vašeho Tipton Handgun Bronze Bore Brush.