

Trigger Pull Scale

[Vapensmide](#) > [Mätverktyg](#) > [Avtryckare Pull Gauges och Vikter](#)

Wheeler® Trigger Pull Scale mäter noggrant avtrycksvikter från 8 uns till 8 pund. Den har ett ergonomiskt utformat handtag för en konsekvent dragriktning. Hög synliga incrementmarkeringar och en lättläst glidindikator som stannar på den maximala vikten som registrerats gör den enkel att läsa. Den mäter i 2 uns increment och är noggrann till +/- 2 oz. Avtrycksviktsmätaren är ett utmärkt verktyg för användning vid justering av avtryck för att säkerställa noggrannhet och upprätthålla säker prestanda.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Trigger Pull Scale](#)
- Tillverkare: [Wheeler](#)
- Produktnr: EU1001280
- Tillv.nr.: 309888
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 35mm
- Leveransbredd: 111mm
- Leveranslängd: 376mm
- UPC: 661120098881

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Wheeler Trigger Pull Scale Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

Wheeler Trigger Pull Scale Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Wheeler® Trigger Pull Scale. Denna produkt är designad för att noggrant mäta avtrycksvikter och hjälpa till att säkerställa korrekt justering av avtryck. För att garantera säker användning och optimala resultat, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Kontrollera produkten för synliga skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och jämn yta för att undvika olyckor.
- Se till att avtrycksviktsmätaren är korrekt kalibrerad innan användning.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller extrema temperaturer.
- Använd inte produkten för något annat syfte än vad den är avsedd för.
- Var försiktig när du drar i handtaget för att undvika överdriven kraft.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera Trigger Pull Scale på en stabil yta.
- Kontrollera att skalan är i ett horisontellt läge.
- Kalibrera skalan om det behövs enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning:

- Fäst avtrycksvikten på skalan.
- Dra i handtaget långsamt och jämnt tills vikten registreras.
- Läs av den maximala vikten på glidindikatorn.
- Släpp handtaget försiktigt efter att mätningen är klar.

3. Underhåll:

- Rengör produkten med en torr trasa efter användning.
- Förvara produkten på en torr plats, borta från direkt solljus.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter för elektriska och elektroniska produkter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala avfallshanteringsföretag för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av Wheeler Trigger Pull Scale, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt när du kontaktar dem.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du att din Wheeler Trigger Pull Scale används på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se