

12 Inch Flex

[Överlevnadsutrustning](#) > [Knivar](#)

Denna kniv är designad för fiskaren som gillar lite flex i bladet och filéar större fiskar. Vi använde det patenterade texturerade halkfria handtaget från Bubba Blade™ och en högkolhaltig rostfri stål för enkel skärning och total kontroll över kniven.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [BUBBA 12 Inch Flex](#)
- Tillverkare: [BUBBA](#)
- Produktnr: EU1001332
- Tillv.nr.: BB1-12F
- Färg: Röd
- Leveransvikt: 0.68kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 119mm
- Leveranslängd: 526mm
- EAN/UPC: 6.96859E+11

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BUBBA 12 Inch Flex](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BUBBA 12 Inch Flex

Introduktion

Tack för att du har valt BUBBA 12 Inch Flex kniv. Denna kniv är speciellt designad för fiskare som föredrar lite flex i bladet för att filéa större fiskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast kniven för avsett ändamål, dvs. filéa fisk.
- Håll kniven utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera kniven regelbundet för skador eller slitage.
- Använd alltid kniven med stor försiktighet för att undvika skador.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av knivar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd kniven på en stabil och säker yta.
- Håll knivbladet rent och fritt från skräp för att säkerställa en säker användning.
- Använd ett skärunderlag för att skydda både kniven och ytan du arbetar på.
- Använd alltid kniven med den riktiga handgreppstekniken för att minimera risken för olyckor.
- Undvik att använda kniven om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att kniven är ren och i gott skick innan användning.
- Se till att du har ett lämpligt skärunderlag och att arbetsområdet är rent.

2. Användning:

- Ta tag i det texturerade halkfria handtaget med ett fast grepp.
- Placera knivbladet mot fisken i en vinkel som gör det enkelt att skära.
- Använd långsamma och kontrollerade rörelser för att filéa fisken.
- Var alltid medveten om var din hand är i förhållande till knivbladet.

3. Avslutning:

- Rengör kniven omedelbart efter användning för att förhindra rost och bakterietillväxt.
- Förvara kniven i det medföljande syntetiska fodralet för att skydda bladet och förhindra olyckor.

Avfallshantering

- Avfallshantering av kniven bör ske enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om kniven är skadad eller ur funktion, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att undvika skador på andra.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha en kontaktpunkt inom EU för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Slutord

Vi hoppas att du får en säker och njutbar upplevelse med din BUBBA 12 Inch Flex kniv. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till att säkerställa en trygg användning av produkten. Tack för att du valde BUBBA!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se