

9 Inch Tapered Flex

[Överlevnadsutrustning](#) > [Knivar](#)

9 tum Tapered Flex-bladet använder samma patenterade strukturerade halkfria handtag och rostfritt stål som de andra Bubba Blades. Det non-stick belagda bladet gör att filéa mindre panfiskar och köttskärning blir ännu enklare. Lägg till detta blad i våra Flex & Stiffie-knivar och få det perfekta setet för filé och snidning.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [9 Inch Tapered Flex](#)
- Tillverkare: [BUBBA](#)
- Produktnr: EU1001342
- Tillv.nr.: BB1-9TF
- Färg: Röd
- Leveransvikt: 0.34kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 119mm
- Leveranslängd: 478mm
- UPC: 696859308444

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BUBBA 9 Inch Tapered Flex](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BUBBA 9 Inch Tapered Flex

Introduktion

Tack för att du valt BUBBA 9 Inch Tapered Flex. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv upplevelse vid filéering och snidning. För att säkerställa att du använder produkten på ett säkert sätt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll kniven utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte en skadad kniv.
- Förvara kniven på en säker plats, helst i det medföljande syntetiska fodralet.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid kniven på en stabil och säker yta.
- Se till att händerna är torra och rena innan du använder kniven.
- Använd kniven för dess avsedda syfte, dvs. filéering och snidning av fisk och kött.
- Undvik att använda kniven för att skära genom hårda material eller ben.
- Använd alltid ett skärbräda av hög kvalitet för att skydda både kniven och ytan.
- Håll knivens blad borta från kroppen och andra personer under användning.
- Om du tappar kniven, låt den falla och undvik att försöka fånga den.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort kniven från förpackningen och inspektera den för eventuella skador.
2. Om kniven är ny, skölj den med varmt vatten och torka den noggrant innan första användning.
3. För att använda kniven:
 - Håll handtaget med ett fast grepp.
 - Placera bladet vid den punkt du vill skära.
 - Använd en jämn och kontrollerad rörelse för att skära.
4. Efter användning, rengör kniven med varmt vatten och mild tvål, och torka den noggrant.
5. Förvara kniven i det syntetiska fodralet när den inte används.

Avfallsanvisningar

- Kassera kniven enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Om kniven är skadad eller inte längre används, se till att den är säkert inpackad innan den kasseras för att undvika skador på andra.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säker användning av BUBBA 9 Inch Tapered Flex, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig en säker och njutbar upplevelse med din BUBBA 9 Inch Tapered Flex.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se