

Electric Fillet Knifes - Electric Fillet Knife Blade, 9"

[Överlevnadsutrustning](#) > [Knivar](#)

Denna 9" E-STIFF ersättningsblad passar både vår 110V elektriska filékniv och den trådlösa litiumjon elektriska filékniven. Den är tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål och kemiskt bundet med en ti-nitride beläggning för att vara extremt korrosionsbeständig. Den 9" bladets sågade kant och motsatta bidirektionella blad gör att filéa medelstora till stora fiskar blir en enkel uppgift.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Electric Fillet Knife Blade, 9"](#)
- Tillverkare: [BUBBA](#)
- Produktnr: EU1001360
- Tillv.nr.: 1099593
- Färg: Silver
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 381mm
- UPC: 661120418849

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BUBBA Elektrisk Filékniv](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BUBBA Elektrisk Filékniv

Introduktion

Tack för att du har valt BUBBA Elektrisk Filékniv. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att ge dig viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs dessa instruktioner noggrant innan du använder filékniven för att säkerställa säkerhet och effektivitet.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll filékniven utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera alltid att kniven är i gott skick innan användning.
- Använd skyddshandskar när du hanterar kniven för att minimera risken för skador.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast kniven för det avsedda syftet, dvs. filéa fisk.
- Se till att arbetsytan är stabil och ren för att förhindra olyckor.
- Håll kniven borta från vattenkällor när den är ansluten till ström.
- Undvik att använda kniven när du är trött eller distraherad.
- Koppla alltid bort kniven från strömförsörjningen när den inte används.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation

- Kontrollera att kniven är kompatibel med strömkällan (110V).
- Anslut kniven till en jordad eluttag för att säkerställa säker drift.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.

2. Användning

- Sätt på kniven genom att trycka på strömbrytaren.
- Håll kniven med ett fast grepp och använd den med sågad kant för att skära genom fisken.
- Filéa fisken i ett jämnt och kontrollerat tempo för att undvika olyckor.
- Stäng av kniven och koppla bort den från strömmen när du är klar.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är trasig eller inte längre behövs, lämna den till en återvinningsstation för elektriskt avfall.
- Tänk på att skydda miljön genom att inte kasta produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av BUBBA Elektrisk Filékniv, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din BUBBA Elektrisk Filékniv. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av elektriska verktyg.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se