

Electric Fillet Knifes - Electric Fillet Knife Blade, 12"

[Överlevnadsutrustning](#) > [Knivar](#)

Detta 12" E-STIFF ersättningsblad passar både vår 110V elektriska filékniv och den trådlösa litiumjon elektriska filékniven. Det är tillverkat av högkolhaltigt rostfritt stål och kemiskt bundet med en ti-nitride beläggning för att vara extremt korrosionsbeständigt. Det 12" sågtandade bladets egg och de motsatta bidirektionella bladen gör att filéa medelstora till stora fiskar blir en enkel uppgift.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Electric Fillet Knife Blade, 12"](#)
- Tillverkare: [BUBBA](#)
- Produktnr: EU1001361
- Tillv.nr.: 1099594
- Färg: Silver
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 457mm
- UPC: 661120418856

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BUBBA Elektrisk Filékniv](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BUBBA Elektrisk Filékniv

Introduktion

Tack för att du valt BUBBA Elektrisk Filékniv. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för dess avsedda syfte, vilket är att filéa fisk.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och använd den endast av vuxna.
- Kontrollera alltid att kniven är i gott skick innan användning. Byt ut blad som är slitna eller skadade.
- Använd alltid kniven på en stabil och säker yta för att undvika olyckor.
- Var försiktig med knivens egg och sågtandade blad för att förhindra skador.
- Vid eventuella olyckor, rapportera omedelbart till de lokala myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddshandskar för att skydda händerna när du hanterar kniven och bladet.
- Undvik att använda kniven i närheten av vatten eller andra vätskor som kan orsaka halka.
- Stäng av kniven när den inte används och koppla ur den från strömkällan.
- Använd alltid kniven med båda händerna för bättre kontroll och stabilitet.
- Undvik att nå in i knivens arbetsområde medan den är påslagen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av blad:

- Se till att kniven är avstängd och urkopplad.
- Ta bort det gamla bladet genom att trycka på frigöringsknappen.
- Sätt i det nya 12" ESTIFF ersättningsbladet tills det klickar på plats.

2. Användning:

- Koppla in kniven i ett lämpligt eluttag.
- Håll kniven med ena handen och fisken med den andra.
- Starta kniven och börja filéa fisken i en jämn, kontrollerad rörelse.
- Stäng av kniven när du är klar och koppla ur den från strömkällan.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten och dess delar ska ske enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Släng inte elektriska apparater i hushållssoporna. Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående säkerhet och användning av BUBBA Elektrisk Filékniv, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök vår officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din BUBBA Elektrisk Filékniv. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se