

SWSA11 Drop Point Black/FDE Handle

[Överlevnadsutrustning](#) > [Knivar](#)

- 8Cr13MoV svart oxidbelagd högkolhaltig S.S. blad med gummibelagt aluminiumhandtag
- Dubbel tumstuds
- Liner Lock
- Fickklämma

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [SWSA11 Drop Point Black/FDE Handle](#)
- Tillverkare: [M&P](#)
- Produktnr: EU1001441
- Tillv.nr.: 1084302
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 24mm
- Leveransbredd: 38mm
- Leveranslängd: 88mm
- UPC: 661120413639

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för M&P SWSA11 Drop Point Black/FDE Handtag](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för M&P SWSA11 Drop Point Black/FDE Handtag

Introduktion

Tack för att du valt M&P SWSA11 Drop Point kniv. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att ge dig viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs dessa instruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för eventuella skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd kniven endast för avsett ändamål och undvik att använda den på hårda ytor som kan skada bladet.
- Håll fingrarna borta från bladet när du öppnar eller stänger kniven.
- Använd alltid ett fast grepp om handtaget för att förhindra att kniven glider ur handen.
- Undvik att använda kniven i blöta eller hala förhållanden.
- Förvara kniven i ett säkert och torrt utrymme när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Öppna kniven:

- Använd tumstudsens för att enkelt öppna kniven.
- Se till att bladet är helt utsträckt innan du börjar använda det.

2. Stäng kniven:

- Tryck på liner lock för att frigöra bladet.
- Stäng kniven försiktigt och se till att fingrarna är borta från bladets väg.

3. Användning:

- Använd kniven för skärning, men undvik att använda den för att pricka eller hacka hårda material.
- Håll kniven i en vinkel som är säker och bekväm för dig.

4. Underhåll:

- Rengör kniven efter varje användning med en fuktig trasa.
- Smörj gångjärnen regelbundet för att säkerställa smidig öppning och stängning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte kniven i vanliga hushållsavfall. Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering av vassa föremål.
- Om kniven är skadad och inte längre kan användas, se till att den hanteras på ett säkert sätt för att undvika skador.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet eller användning av M&P SWSA11 Drop Point kniv, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkaren direkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda kniven på ett ansvarsfullt sätt bidrar du till en säker och positiv upplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se