

SWSA12 Drop Point Black Handle

[Överlevnadsutrustning](#) > [Knivar](#)

- 8Cr13MoV svart oxidbelagd högkvalitativ kolstålblad med aluminiumtexturerat handtag
- Dubbel tumknapp
- Liner Lock
- Fickklämma
- Snoddhål

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [SWSA12 Drop Point Black Handle](#)
- Tillverkare: [M&P](#)
- Produktnr: EU1001443
- Tillv.nr.: 1084304
- Färg: Svart/Silver
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 24mm
- Leveransbredd: 37mm
- Leveranslängd: 88mm
- UPC: 661120413295

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för M&P SWSA12 Drop Point Kniv](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för M&P SWSA12 Drop Point Kniv

Introduktion

Tack för att du valt M&P SWSA12 Drop Point kniv. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant. Denna guide är utformad för att ge dig viktig information om säkerhet, användning och avfallshantering i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten i enlighet med dessa instruktioner för att minimera riskerna.
- Återkallelse: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Skydd för sårbara grupper: Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- EUkontakt punkt: För frågor om säkerhet, kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid kniven med försiktighet och se till att den är i gott skick innan användning.
- Håll kniven borta från barn och djur.
- Använd kniven endast för avsett ändamål. Undvik att använda den för att skära genom hårda eller olämpliga material.
- Kontrollera att knivbladet är korrekt låst innan användning.
- Var alltid medveten om din omgivning när du använder kniven för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

- **Öppning av kniven:**
 - Använd den dubbla tumknappen för att öppna kniven. Tryck ned knappen med tummen för att frigöra bladet.
- **Låsning av kniven:**
 - När kniven är helt öppen, se till att liner locken är korrekt aktiverad för att säkerställa att bladet är låst på plats.
- **Stängning av kniven:**
 - För att stänga kniven, tryck ned liner locken och vik bladet tillbaka in i handtaget.
- **Användning av fickklämma:**
 - Fickklämman kan användas för att fästa kniven på bältet eller i fickan för enkel åtkomst.
- **Snoddhål:**
 - Använd snoddhålet för att fästa en snodd eller lanyard för extra säkerhet och för att förhindra att kniven tappas bort.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När kniven inte längre används eller är skadad, se till att den kasseras på ett säkert sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Om möjligt, återvinn kniven för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten som medföljer produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du använder M&P SWSA12 Drop Point kniv. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se