

SWSA12 Drop Point Black Handle - SWSA12CP Drop Point Black Handle Clam Pack

[Överlevnadsutrustning](#) > [Knivar](#)

- 8Cr13MoV svart oxidbelagd högkolfiber S.S. blad med aluminium texturerat handtag
- Dubbel tumknapp
- Liner Lock
- Fickklämma
- Snoddhål

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [SWSA12CP Drop Point Black Handle Clam Pack](#)
- Tillverkare: [M&P](#)
- Produktnr: EU1001444
- Tillv.nr.: 1084305
- Färg: Svart/Silver
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 80mm
- Leveranslängd: 88mm
- UPC: 661120413301

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för M&P SWSA12 Drop Point Black Handle](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för M&P SWSA12 Drop Point Black Handle

Introduktion

Tack för att du valt M&P SWSA12 Drop Point Black Handle. Denna kniv är designad för att vara både funktionell och säker. Det är viktigt att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kniven på ett ansvarsfullt sätt och för dess avsedda syfte.
- Håll kniven utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera kniven regelbundet för skador eller slitage. Använd inte en skadad kniv.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående knivanvändning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd kniven endast i en säker miljö, borta från brännbara material.
- När du använder kniven, håll den borta från kroppen och andra personer.
- Använd kniven med försiktighet och undvik att använda den under påverkan av alkohol eller droger.
- Stäng alltid kniven när den inte används och förvara den på en säker plats.
- Undvik att använda kniven för uppgifter som den inte är avsedd för, såsom att öppna burkar eller som en skruvmejsel.

Instruktioner för installation och användning

- För att öppna kniven, tryck på den dubbla tumknappen med tummen och dra knivbladet utåt.
- För att stänga kniven, tryck på liner lock med pekfingeret och tryck tillbaka bladet i handtaget.
- För att fästa kniven i ett bälte eller en ficka, använd fickklämman som är monterad på handtaget.
- Om du använder snoddhålet, se till att snodden är ordentligt fäst för att förhindra att den lossnar under användning.

Avfallsinstruktioner

- När kniven inte längre är användbar, se till att den kasseras på ett säkert sätt.
- Försök att återvinna materialet där det är möjligt, i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Lämna inte kniven i en plats där den kan utgöra en risk för andra.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Tack för att du bidrar till en säker användning av M&P SWSA12 Drop Point Black Handle.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se