

SW1100 Drop Point Silver/Black Handle - M&P SW1100CP Drop Point Silver/Black Handle Clam Pack

[Överlevnadsutrustning](#) > [Knivar](#)

- 8Cr13MoV satinfinish högkvalitativt kolstålblad med aluminiumhandtag med texturerad insats
- Dubbel tumknapp
- Fingerflipper
- Ramlås
- Fickklämma och snoddhål

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [M&P SW1100CP Drop Point Silver/Black Handle Clam Pack](#)
- Tillverkare: [M&P](#)
- Produktnr: EU1001446
- Tillv.nr.: 1084307
- Färg: Svart/Silver
- Leveransvikt: 0.104kg
- Leveranshöjd: 239mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 68mm
- EAN/UPC: 6.6112E+11

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för M&P SW1100 Drop Point Kniv](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för M&P SW1100 Drop Point Kniv

Introduktion

Tack för att du valt M&P SW1100 Drop Point kniven. Denna manual ger viktig information om säker användning och underhåll av produkten. Vänligen läs dessa instruktioner noggrant innan du använder kniven för att säkerställa säkerhet och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kniven med försiktighet och se till att den är i gott skick innan användning.
- Håll kniven utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera kniven regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd kniven endast för avsedda ändamål och följ alltid instruktionerna för användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid kniven med båda händerna för att säkerställa stabilitet.
- Se till att knivbladet är helt utfällt innan du använder det.
- Undvik att använda kniven i närheten av brännbara material.
- Skär alltid bort från kroppen och håll händerna borta från bladet.
- Använd skyddshandskar om nödvändigt för att förhindra skador.
- Förvara kniven på en säker plats när den inte används, helst i ett fodral.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna kniven:** Använd tumknappen eller fingerflippern för att fälla ut knivbladet. Se till att bladet är helt utfällt och låst på plats innan användning.
2. **Användning:** Håll kniven i en bekväm och säker position. Använd den för att skära, skrapa eller utföra andra uppgifter som kräver ett knivblad.
3. **Stäng kniven:** För att stänga kniven, tryck på ramlåset och fäll tillbaka bladet försiktigt. Se till att fingrarna är borta från bladets väg.
4. **Rengöring:** Torka av kniven med en ren, torr trasa efter varje användning för att förhindra rost och slitage.
5. **Underhåll:** Smörj knivens gångjärn regelbundet med ett lämpligt smörjmedel för att säkerställa smidig funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte kniven i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vassa föremål.
- Om kniven är skadad eller inte längre säker att använda, överväg att lämna den till en återvinningsstation som hanterar vassa föremål.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsinquiries relaterade till M&P SW1100 Drop Point kniven, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Vi tackar för att du valt M&P SW1100 Drop Point kniven och önskar dig en säker och nöjd användning!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se