

Clip Point Blade Black Inlay Handle - M&P MPM2.0DA30CP - M&P M2.0 Clip Point Black Handle Clam Pack

[Överlevnadsutrustning](#) > [Knivar](#)

- AUS-8 svart oxidbelagd högkolhaltig S.S. blad aluminiumhandtag
- Dubbelverkan: fjärrassisterad eller manuell öppning
- Fingermanövrare
- Glasbrytare
- Fickklämma med snoddhål

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [M&P MPM2.0DA30CP - M&P M2.0 Clip Point Black Handle Clam Pack](#)
- Tillverkare: [M&P](#)
- Produktnr: EU1001462
- Tillv.nr.: 1084319
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 24mm
- Leveransbredd: 70mm
- Leveranslängd: 95mm
- EAN/UPC: 6.6112E+11

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för M&P Clip Point Blade Black Inlay Handle M&P MPM2.0DA30CP](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för M&P Clip Point Blade Black Inlay Handle M&P MPM2.0DA30CP

Introduktion

Tack för att du valt M&P Clip Point Blade med svart inläggshandtag. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att säkerställa säker användning av produkten och för att informera om viktiga säkerhetsåtgärder. Vänligen läs igenom hela dokumentet noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid kniven med största försiktighet.
- Undvik att skära mot kroppen eller andra personer.
- Använd kniven på en stabil yta för att minimera risken för olyckor.
- Stäng alltid kniven när den inte används.
- Öppna kniven med fjärrassisterad eller manuell öppning enligt instruktionerna.
- Använd glasbrytaren endast i nödsituationer.
- Fickklämman bör användas för att säkert fästa kniven, så att den inte tappas.

Instruktioner för installation och användning

1. Öppning av kniven:

- För att öppna kniven, använd fjärrassisterad mekanism genom att trycka på knappen eller dra ut bladet manuellt.
- Se till att bladet är helt utsträckt innan du börjar använda kniven.

2. Användning av kniven:

- Håll kniven i ett fast grepp, med pekfingeret på bladets rygg för extra kontroll.
- Skär med en jämn rörelse och undvik plötsliga drag.

3. Stängning av kniven:

- För att stänga kniven, tryck på knappen för att fälla in bladet eller dra tillbaka bladet manuellt.
- Kontrollera att bladet är helt intryckt innan du förvarar kniven.

4. Användning av glasbrytaren:

- Använd glasbrytaren endast i nödsituationer för att bryta glas.
- Sikta noggrant och tryck med en jämn kraft för att undvika skador.

5. Fickklämma:

- Använd fickklämman för att fästa kniven på bältet eller i fickan för säker förvaring.
- Kontrollera att klämman är ordentligt fastsatt innan användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte kniven i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vassa föremål.
- Om kniven är skadad eller inte längre används, se till att den förvaras på ett säkert sätt tills den kan kasseras korrekt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera också EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar och information om återkallelser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på ett säkert sätt skyddar du både dig själv och andra.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se