

Tactical Pen Black w/Glass Breaker Box

[Överlevnadsutrustning](#) > [Supplies](#) > [Skriv Rekvesita](#)

- 6" total längd och väger 1.9 oz
- 6061 flygplansaluminium
- Använder Schmidt P900M Parker Style Black Ball Point Pen Refill
- Patentansökan pågår, fjädrad fönsterkross och vridlock
- Fickklämma

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [M&P Tactical Pen Black w/Glass Breaker Box](#)
- Tillverkare: [M&P](#)
- Produktnr: EU1001541
- Tillv.nr.: 1100098
- Färg: Svart
- UPC: 661120076360

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för M&P Tactical Pen Black med Glasbrytare](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för M&P Tactical Pen Black med Glasbrytare

Introduktion

Tack för att du valt M&P Tactical Pen Black med Glasbrytare. Denna penna är designad för att vara både funktionell och säker. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte glasbrytaren på oavsiktliga ytor eller i situationer där det kan orsaka skada.
- Undvik att använda pennan som ett vapen; den är avsedd för skrivning och säkerhet.
- Var försiktig när du byter bläckpatron för att undvika att skada mekanismen.
- Använd endast rekommenderade bläckpatroner (Schmidt P900M Parker Style Black Ball Point Pen Refill) för att säkerställa optimal funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Byta bläckpatron:

- Skruva av pennans bakdel.
- Ta bort den använda bläckpatronen.
- Sätt i en ny bläckpatron och skruva tillbaka bakdelen.

2. Användning av glasbrytare:

- Håll pennan i ett fast grepp.
- Rikta glasbrytaren mot det område som ska krossas.
- Tryck med jämn kraft för att bryta glaset.

3. Fickklämma:

- Använd fickklämman för att fästa pennan på kläder eller väskor för enkel åtkomst.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda bläckpatroner enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- För produkten i sin helhet, överväg att återvinna den om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella hemsida för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se