

Ray Clip Point Blade Rubberized Handle

[Överlevnadsutrustning](#) > [Knivar](#)

- 9Cr18MoV titanbelagd högkolstål S.S. blad med gummibelagd aluminiumhandtag
- Fingerflipper
- Liner Lock
- Fickklämma
- Snoddhål

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Shrade Ray Clip Point Blade Rubberized Handle](#)
- Tillverkare: [Shrade](#)
- Produktnr: EU1001545
- Tillv.nr.: 1084279
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 0.118kg
- Leveranshöjd: 24mm
- Leveransbredd: 36mm
- Leveranslängd: 95mm
- EAN/UPC: 6.6112E+11

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Shrade Ray Clip Point Blade Rubberized Handle](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Shrade Ray Clip Point Blade Rubberized Handle

Introduktion

Tack för att du har valt Shrade Ray Clip Point Blade med gummibelagt handtag. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning. För att säkerställa din säkerhet och för att maximera produktens livslängd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt anvisningarna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid kniven med försiktighet och se till att knivbladet är korrekt låst innan användning.
- Använd kniven endast för dess avsedda syfte. Undvik att använda den för att skära hårda material som kan skada bladet.
- Håll fingrarna borta från knivbladet under användning.
- Använd fingerflippern för att öppna kniven på ett säkert sätt.
- Använd fickklämman för att fästa kniven på kläder eller utrustning för att förhindra att den faller.
- Undvik att använda kniven när du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Öppna kniven:

- Använd fingerflippern för att öppna kniven. Se till att bladet är helt utsträckt och låst på plats.

2. Använd kniven:

- Håll kniven i en säker position, med bladet bort från dig och andra.
- Använd kniven för att skära, men undvik att använda den för att bryta eller slå på hårda ytor.

3. Stäng kniven:

- Tryck på liner lock för att frigöra bladet.
- Vik bladet tillbaka in i handtaget tills det är helt stängt.

4. Förvaring:

- Förvara kniven på en säker plats, borta från barn och husdjur.
- Använd fickklämman för att fästa kniven på ett bälte eller i en väska för säker transport.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avyttras på ett säkert sätt.
- Kniven bör kasseras som skräp, men kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Se till att kniven är stängd och säker innan du kasserar den.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor och mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kanaler. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och att produkten är säker att använda.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se