

SCH704 w/Cutter Black - SCH704 w/Cutter Black Clam Pack

[Överlevnadsutrustning](#) > [Knivar](#)

- 9Cr18MoV stål
- Gummibelagt aluminiumhandtag
- Svart oxidbladbeläggning
- Remskärare och fönsterstans
- Fingerglidare

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [SCH704 w/Cutter Black Clam Pack](#)
- Tillverkare: [Shrade](#)
- Produktnr: EU1001552
- Tillv.nr.: 1084288
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 0.15kg
- Leveranshöjd: 260mm
- Leveransbredd: 23mm
- Leveranslängd: 83mm
- UPC: 661120413493

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Shrade SCH704 w/Cutter Black](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Shrade SCH704 w/Cutter Black

Introduktion

Tack för att du valt Shrade SCH704 w/Cutter Black. Denna kniv är utformad för att ge hög kvalitet och användarvänlighet. För att säkerställa säker användning och för att maximera produktens livslängd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda kniven för uppgifter som den inte är avsedd för.
- Använd alltid kniven på en stabil yta.
- Håll kniven i ett säkert grepp och undvik att sätta fingrarna i vägen för bladet.
- Använd fingerglidaren för att förbättra kontrollen under användning.
- Se till att bladet är korrekt låst innan användning.
- Använd skyddshandskar om nödvändigt för att minimera risken för skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Öppna förpackningen:

- Ta bort kniven ur förpackningen försiktigt.
- Kontrollera att alla delar är intakta och i gott skick.

2. Kontrollera bladet:

- Inspektera bladet för eventuella skador eller defekter.
- Rengör bladet innan första användning för att ta bort tillverkningsrester.

3. Användning:

- Håll kniven med ena handen och använd den andra handen för att stabilisera föremålet som ska skäras.
- Tryck försiktigt ned kniven för att skära genom materialet.
- Försäkra dig om att du har ett fast grepp om handtaget under hela användningen.

4. Rengöring:

- Rengör kniven efter varje användning med en mjuk trasa.
- Använd inte slipande rengöringsmedel eller svampar.

5. Förvaring:

- Förvara kniven på en torr och säker plats.
- Använd ett skydd för bladet när kniven inte används.

Avfallshantering

- Kasta inte kniven med vanligt hushållsavfall.
- Återvinn materialet enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och tillfredsställande användning av din Shrade SCH704 w/Cutter Black.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se