

SCH707 Tanto Point Blade Rubberized Handle

[Överlevnadsutrustning](#) > [Knivar](#)

- 9Cr18MoV bead blast satin högkolsfritt rostfritt stålblad ABS & Kraton med anodiserad aluminiuminsats handtag
- Dubbel tumknapp
- Liner lock
- Fickklämma
- Lanyard-hål

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Shrade SCH707 Tanto Point Blade Rubberized Handle](#)
- Tillverkare: [Shrade](#)
- Produktnr: EU1001557
- Tillv.nr.: 1084293
- Färg: Grön/Svart
- Leveransvikt: 0.095kg
- Leveranshöjd: 20mm
- Leveransbredd: 38mm
- Leveranslängd: 78mm
- EAN/UPC: 6.6112E+11

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Shrade SCH707 Tanto Point Blade med Gummihandtag](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Shrade SCH707 Tanto Point Blade med Gummihandtag

Introduktion

Tack för att du valt Shrade SCH707 Tanto Point Blade med gummihandtag. Denna kniv är designad för att erbjuda hög prestanda och hållbarhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt anvisningarna i denna manual.
- Håll kniven utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid ett fast grepp om handtaget för att förhindra att kniven glider ur handen.
- Undvik att använda kniven för uppgifter den inte är avsedd för, såsom att skära genom hårda material eller som ett verktyg för att slå.
- Använd kniven i en väl upplyst miljö för att säkerställa att du ser vad du gör.
- Håll kniven borta från ansikte och kropp under användning.
- Stäng kniven när den inte används och förvara den på en säker plats.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppning av kniven:** Använd den dubbla tumknappen för att öppna kniven. Se till att kniven är vänd bort från dig under öppningsprocessen.
2. **Låsning av bladet:** När kniven är öppen, se till att liner locken är korrekt på plats för att hålla bladet stabilt under användning.
3. **Användning av fickklämma:** Fickklämman kan användas för att fästa kniven på bältet eller i fickan för enkel åtkomst.
4. **Lanyardhåll:** Använd lanyardhålet för att fästa en säkerhetslina om det behövs, särskilt vid utomhusaktiviteter.
5. **Stängning av kniven:** Tryck på liner locken för att stänga kniven försiktigt. Se till att fingrarna är borta från bladet vid stängning.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte kniven i hushållsavfallet. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om kniven är skadad eller inte längre säker att använda, överväg att lämna den till en återvinningscentral som hanterar metall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren där du köpte produkten eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Shrade SCH707 Tanto Point Blade med gummihandtag. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se