

SCH Pocket Survival Knife Box - Shrade SCH Pocket Survival Knife Clam Pack

[Överlevnadsutrustning](#) > [Knivar](#)

- 3" totalt längd
- 2" blad av rostfritt stål med svart oxidbeläggning
- Snoddhål och lås för kniven
- Pengaklippare, flasköppnare, visselpipa och tändare
- Fickklämma

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Shrade SCH Pocket Survival Knife Clam Pack](#)
- Tillverkare: [Shrade](#)
- Produktnr: EU1001567
- Tillv.nr.: 1100051
- Färg: Grön
- Leveransvikt: 0.059kg
- Leveranshöjd: 150mm
- Leveransbredd: 16mm
- Leveranslängd: 52mm
- EAN/UPC: 6.6112E+11

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Shrade SCH Pocket Survival Knife](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Shrade SCH Pocket Survival Knife

Introduktion

Tack för att du valt Shrade SCH Pocket Survival Knife. Denna kniv är utformad för att ge säker och effektiv användning i olika överlevnadssituationer. För att säkerställa din säkerhet och optimala prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kniven med försiktighet och ansvar.
- Håll kniven utom räckhåll för barn och oinvidga.
- Kontrollera kniven regelbundet för skador eller slitage.
- Använd kniven endast för avsedda ändamål.
- Vid transport, se till att kniven är säker för att undvika oavsiktlig skada.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Skärskador:** Var alltid medveten om var knivens blad är. Använd den på en säker yta och rikta alltid bladet bort från kroppen.
- **Rostfritt stål:** Bladet är tillverkat av rostfritt stål med svart oxidbeläggning. Undvik att utsätta kniven för extremt fuktiga miljöer för att förhindra korrosion.
- **Snoddhål och lås:** Använd snoddhålet för säker förvaring och transport. Se till att låset är ordentligt stängt när kniven inte används.
- **Multifunktionella verktyg:** Var försiktig när du använder pengaklippare, flasköppnare, visselpipa och tändare. Använd dem endast för de avsedda syftena.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna kniven:** Tryck på låset och försiktigt fäll ut bladet tills det klickar på plats.
2. **Användning av bladet:** Använd kniven för att skära, skrapa eller klippa. Se till att du har ett fast grepp och håll kniven i en vinkel som minimerar risken för skador.
3. **Stäng kniven:** När du är klar, tryck på låset och fäll försiktigt tillbaka bladet till handtaget.
4. **Fickklämman:** Använd fickklämman för att fästa kniven på bältet eller i fickan för enkel åtkomst.

Avfallshantering

- Avfallshantering av kniven ska ske enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om kniven är skadad eller inte längre säker att använda, överväg att återvinna metallen där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Det finns också en EUBaserad kontaktpunkt för säkerhetsförfrågningar.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Shrade SCH Pocket Survival Knife. Tack för att du är en ansvarsfull användare och bidrar till en säker miljö.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se