

9" Serrated Flex Knife

[Överlevnadsutrustning](#) > [Knivar](#) > [Knivar](#)

9" Serrated Flex Knife är den ideala kniven för sportfiskare som riktar in sig på stora fiskar. Denna kniv klarar allt – från filéering till att skära igenom stora ben. 9" Serrated Flex Fillet Knife kommer fullt utrustad med vårt ikoniska, halkfria handtag och titan-nitride belagt blad. Full-tang konstruktionen inkluderar konstruerade, rakbladsvassa tandningar och ett deluxe fodral.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [9" Serrated Flex Knife](#)
- Tillverkare: [BUBBA](#)
- Produktnr: EU1001645
- Tillv.nr.: 1112553
- Färg: Red/Black
- Leveransvikt: 2.5kg
- UPC: 661120079910

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BUBBA 9" Serrated Flex Knife](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BUBBA 9" Serrated Flex Knife

Introduktion

Tack för att du valt BUBBA 9" Serrated Flex Knife. Denna kniv är utformad för att ge en säker och effektiv upplevelse för sportfiskare. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kniven på ett säkert sätt och håll den utom räckhåll för barn.
- Kontrollera kniven före användning för att säkerställa att den är i gott skick och att bladet är skarpt.
- Undvik att använda kniven för andra ändamål än vad den är avsedd för.
- Förvara kniven på en säker plats när den inte används, helst i det medföljande fodralet.
- Var medveten om din omgivning när du använder kniven för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid ett stabilt och säkert underlag när du filéar eller skär fisk.
- Håll fingrarna borta från bladet och använd ett grepp som ger dig kontroll över kniven.
- Använd säkerhetsguard för att skydda dina händer från bladet och fiskens taggar.
- Använd kniven med ett fast grepp och undvik att använda överdriven kraft.
- Om kniven skadas eller bladet blir slitet, sluta använda den omedelbart och överväg att byta ut den.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att kniven är ren och torr innan användning.
2. **Användning:**
 - Håll kniven med det halkfria handtaget för att säkerställa ett bra grepp.
 - Använd den serrerade kanten för att skära genom större ben eller hårda områden.
 - För filéering, använd den flexibla delen av bladet för att följa fiskens konturer.
3. **Rengöring:** Rengör kniven efter varje användning med varmt vatten och mild tvål. Torka noggrant för att undvika rost.
4. **Förvaring:** Förvara kniven i det medföljande nylonfodralet när den inte används för att skydda bladet och säkerställa säker förvaring.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När kniven är förbrukad eller skadad, kassera den på ett säkert sätt.
- Undvik att kasta kniven i vanliga hushållsavfall. Kontakta lokala avfallshanteringsanläggningar för specifika riktlinjer för avfallshantering av vassa föremål.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsinformationsförfrågningar, vänligen kontakta vår kundtjänst. Vi är här för att hjälpa dig med eventuella frågor eller problem du kan ha med produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du använder BUBBA 9" Serrated Flex Knife på ett säkert sätt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se