

7" Tapered Flex Folding Knife

[Överlevnadsutrustning](#) > [Knivar](#) > [Knivar](#)

Den 7" Tapered Flex Folding Knife är en bärbar version av vår mest ikoniska, bästsäljande 7" tapered flex filékniv. Den 7" Tapered Flex Folding Knife är mångsidig och hållbar. Tillverkad med vårt signaturtexturerade, ikoniska non-slip grip och titan-nitride belagt rostfritt stålblad. Detta non-stick belagda blad ger filéering en helt ny känsla. Med sitt rakbladsvassa blad kan vem som helst filéa en fisk. Oavsett om det är din första gång att filéa en fisk eller din tusende gång, kommer denna kniv att göra filéeringen till en barnlek. Dess släta och rena snitt är idealiskt för flundra eller sjötroll och en nödvändighet för alla dina fisketurer. Kommer med ett lätt nylonfodral.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [BUBBA 7" Tapered Flex Folding Knife](#)
- Tillverkare: [BUBBA](#)
- Produktnr: EU1001646
- Tillv.nr.: 1112554
- Färg: Red/Black
- Leveransvikt: 3kg
- EAN/UPC: 6.6112E+11

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BUBBA 7" Tapered Flex Folding Knife](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BUBBA 7" Tapered Flex Folding Knife

Introduktion

Tack för att du valt BUBBA 7" Tapered Flex Folding Knife. Denna kniv är utformad för att ge en säker och effektiv filéupplevelse. För att säkerställa din säkerhet och för att få ut det mesta av din kniv, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kniven på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Håll kniven utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker knivanvändning.
- Kontrollera kniven före varje användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Använd alltid kniven i en väl upplyst och stabil arbetsmiljö.
- Förvara kniven på en säker plats när den inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd ett skärunderlag för att skydda ytor och för att minska risken för skador.
- Håll kniven i rätt vinkel för att undvika att skada dig själv eller andra.
- Använd alltid knivens säkerhetsguarder för att skydda dina händer.
- Tänk på att knivens blad är mycket vasst; undvik att trycka för hårt när du skär.
- Om kniven skadas eller om bladet blir slött, sluta använda den omedelbart och överväg att reparera eller byta ut den.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna kniven:** Tryck på låsbacksmekanismen för att fälla ut bladet. Se till att bladet är helt utsträckt och låst på plats innan användning.
2. **Filéa en fisk:**
 - Placera fisken på ett stabilt skärunderlag.
 - Håll fisken fast med ena handen och använd den andra handen för att styra kniven.
 - Skär försiktigt längs ryggraden för att separera köttet från benen. Använd bladets flexibla egenskaper för att följa fiskens konturer.
3. **Stäng kniven:** När du är klar, tryck på låsbacksmekanismen igen och fäll tillbaka bladet försiktigt för att förhindra skador.

Avfallshantering

- När kniven inte längre är i bruk eller om den är skadad, se till att den kasseras på ett säkert sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av skarpa föremål.
- Överväg att återvinna delar av kniven där det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av BUBBA 7" Tapered Flex Folding Knife, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer detaljerad support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din BUBBA 7" Tapered Flex Folding Knife. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se